



İçindekiler

I	PeyKant1 - Yardım	5
1	Programın Genel Özellikleri	5
II	Giriş Ekranı	6
III	Ana Ekran	7
1	Üst Menü	7
2	Sağ Menü	10
3	Durum Çubuğu	11
IV	Genel Ayar	11
1	Windows Ayarları	12
2	Sistem Ayarları	13
3	Ayar (1)	14
4	Ayar (2)	
	SAP Ayarları Mysql Ayarları	
5	Fiş Ayarları	23
V	Haberleşme Ayarı	24
VI	Rapor Ayarı	27
VII	Fiş Ayarlama	28
VIII	Araç Giriş Formu	35
IX	Araç Çıkış Formu	38
Χ	Araç Takip Formu	40
XI	Sabit Daralı Araçlar	42
XII	Sabit Daralı Araçlar (2)	43
XIII	Sabit Daralı Araçlar (3)	46
XIV	Beklemedeki Araçlar	48
XV	Beklemedeki Araçlar (2)	49



XVI	Sevk Raporu	50
1	Tekrar Fiş Yazdır	53
2	QRP Yazdırma	55
XVII	Stok Rapor	57
XVIII	Genel Tanım	59
XIX	Müşteri Tanımı	60
XX	Ürün Tanımı	63
XXI	Kullanıcı İşlemleri	66
1	Kullanıcı Tanımı	
2	Kullanıcı Sil	
3	Kullanıcı Listesi	68
4	Kullanıcı Değiştir	
XXII	Kamera	69
XXIII	Aks Tartım	70
XXIV	Giriş Yapan Araçlar	71
XXV	Stok Giriş	72
XXVI	Comport Bilgisi	73
		0





1.1 Programın Genel Özellikleri

1. PEYKANT1 NEDIR?

Araç tartım işlemlerinin yapılması ve **araç giriş çıkışlarında fiş çıkarılması**, tartım raporlarının tutulması için geliştirilmiş bir programdır.

Kantara giris yapilan her araç tartimi kaydedilir ve çikis esnasında ilk tartim ile son tartim arasındaki deger hesaplanarak NET tartim degeri elde edilir.

Raporlama isleminde tartim sirasinda girisi yapilan su bilgileri görebilirsiniz. "Irsaliye no", "Kantar Memuru", "Araç Plaka No", "Soför adi", "Geldigi Yer", "Çikis Yeri", "Giris Tarihi ve Saati", "Çikis Tarihi ve Saati", "Malin Cinsi", "Müsteri Adi", "Ilk Tartim", "Son Tartim", "Net ve Toplam Net Tartim".

Yukaridaki **Süzme (Filtreleme)** bölümü altındaki kriterlere göre raporlarinizi kendi istediginiz sekilde olusturabilir ve yazıcıdan çikti alabilirsiniz.

2. PROGRAM NERELERDE KULLANILABILIR?

Sabit tartimi yapilan tüm sektörlerde kullanilabilir.

Odun depolarinda, Insaat malzemeleri satisinda yani **tüm araç tartim kantarlarında kullanilabilecek bir programdir**.

PeyKant1



2 Giriş Ekranı

Programda karşılaşacağımız ilk ekrandir.

Programi **kullanabilmek için giris sifresi gereklidir**, olusturulmus olan kullanicinin sifresi ile giris yapabiliriz.



Kutucuga sifrenizi yazdiktan sonra "Tamam" butonuna tiklarsaniz giris yaparsiniz. Vazgeçe tiklarsaniz programdan çikis yaparsiniz.

Giris yaptiktan sonra kullanici degistirmek için Ana Ekran -> Üst Menü -> **Tanimlar** -> Kullanici Degistir yolunu izleyebilirsiniz.



7

3 Ana Ekran



Giris yaptiktan sonra karsilasilan ekrandir. Program içerisindeki tüm sayfalara erisim bu alan üzerinden yapilmaktadir.

Bu ekran üst menü, sag menü ve durum çubugu olarak 3'e ayriliyor.

3.1 Üst Menü

Programdaki ana ekrana ait olan üst menü asagidaki gibidir.

Dosya Ayar Beklemedeki Araçlar Araç Takip [F1] Araç Giris[F2] Araç Çikis [F3] Rapor Sabit Darali Araçlar Stok Kamera Ianimlar



8



🛢 Lisans



Bu sayfada programin lisans durumu hakkinda bilgi endinilebilir.

Program Güncelle (Update)



Update butonuna tiklandiginda programin güncelligini kontrol eder. Yeni bir versiyon bulursa otomatik olarak indirir.

2. Ayar





Bualanda programın dilini değiştirebilirsiniz. İngilizce ve Türkçe olmak üzere 2 dil seçeneği bulunmaktadır.

👂 Tarti Portu



Setup'a tıkladığımızda Tartının **haberleşme ayarlarını** yapabileceğimiz bir pencere açılır. Haberlesme Ayar'ina gitmek için buraya tiklayiniz.

Rapor Baslik:

Rapor ayarlarina buradan ulasabilirsiniz. **Fis Ayari:** Fis Ayar'ina burdan ulasabilirsiniz.

Windows Ayari:

Windows Ayarlarina burdan ulasabilirsiniz.

1. Beklemedeki Araçlar:

Beklemedeki araçlar formunun yardim kismina buradan ulasabilirsiniz.

Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA



2. Araç Takip [F1]:

Araç Takip Formu'nun yardim kismina buradan ulasabilirsiniz.

3. Araç Giris [F2]:

Araç Giris Formu'nun yardim kismina buradan ulasabilirsiniz.

4. Araç Çikis [F3]:

Araç Çikis Formu'nun yardim kismina buradan ulasabilirsiniz.

5. Rapor:

Sevk Raporu'nun yardim kismina buradan ulasabilirsiniz.

6. Sabit Darali Araçlar:

Sabit Darali Araçlarin yardim kismina buradan ulasabilirsiniz.



Stok Rapor:

Stok Rapor Formunun yardim kismina buradan ulasabilirsiniz.

Stok Girisi:

Stok Giris Formunun yardim kismina buradan ulasabilirsiniz.

10. Kamera:

Kamera Formu'nun yardim kismina buradan ulasabilirsiniz.

11. Tanimlar:



Genel Tanimlar:

Genel Tanimlar Formu'nun yardim kismina buradan ulasabilirsiniz.

Müsteri Tanimi:

Müsteri Tanimi'nin yardim kismina buradan ulasabilirsiniz.

Ürün Tanimi:

Ürün Tanimi'nin yardim kismina buradan ulasabilirsiniz.

Kullanici İslemleri için buradan yardim alabilirsiniz.

Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA

3.2 Sağ Menü



1. Araç Takip [F1]:

Buraya tiklayarak araç takip formunun yardim penceresine gidebilirsin.

2. Araç Giris [F2]:

Buraya tiklayarak araç giris formunun yardim penceresine ulasabilirsin.

3. Araç Çikis [F3]:

Buraya tiklayarak araç çikis formunun yardim penceresine ulasabilirsin.

4. Sabit Darali:

Buraya tiklayarak sabit darali araçlar formunun yardim penceresine ulasabilirsin.

5. Sevk Rapor:

Buraya tiklayarak sevk rapor formunun yardim penceresine ulasabilirsin.

6. Genel Ayar:

Buraya tiklayarak ayarlar penceresini açabilirsiniz.

7. Tanimlar:

- **7.1. Genel Tanim:** Buraya tiklayarak genel tanim formunun yardim penceresine ulasabilirsin.
- **7.2. Ürün Tanimi:** Buraya tiklayarak ürün tanimi formunun yardim penceresine ulasabilirsin.
- **7.3. Müsteri Tanimi:** Buraya tiklayarak müsteri tanimi formunun yardim penceresine ulasabilirsin.

Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA



3.3 Durum Çubuğu

DEMO Çıkış Fiş No: 57 Giriş Fiş No: 59 Veri Tabanı: SQL BOŞATMA ISTASIYON Tartı: Com5 S Durum Çubugunda program hakkında bazi bilgiler yer almaktadır.

1. Çikis Fis No:

Çikis yapildiginda kullanilacak siradaki fis numarasidir.

2. Giris Fis No:

Giris yapildiginda kullanilacak siradaki fis numarasidir.

3. Veri Tabani:

Programda kullanilan veri tabananini gösterir.

4. Istasyon Tipi:

Programin kullanildigi bölümde Yükleme /Bosaltma islemlerinden hangisinin yapildigini gösterir.

5. Tarti Portu:

Hangi Com portuna bagli oldugunu gösterir.

PeyKant Program [peykan] Ver: 1.1.2.1 Bu kisimda ise PeyKant1 projesinin suanda kullanilan versiyonu yaziyor.

4 Genel Ayar

Genel Ayar sayfasinda 5 sekmeden olusan ve programin kullanimini etkileyen ayar islemleri yapilmaktadir. Hepsi detayli bir sekilde anlatilacaktir.

Windows	Sistem	Ayar 1	Ayar 2	Fiş Ayar

4.1 Windows Ayarları

PeyKant1

Windows ile ilgili ayarlar bu kisimda bulunmaktadir.

Windows Ayari	×
Windows Sistem	🤣 Ayar 1 🧌 Ayar 2 🧌 Fiş Ayar
 Masaüstü Yok Program Çubuğu Yok Start Tuşu Yok Start Tuşu Yok Tab Tuşu İptal Bilgisayar Açılışında Çalış Program Kapanışında Bilgisayarı Kapat Saat Göstergesı Yok Kontrol Panel Ram inizin Kullanılan Kismi %32 	
32%	
Verileri Günlük Yedekle : VAR	Tarih Format : dd.mm.yyyy Float Format : Dot
KAYIT VARDIM	КАРАТ

Yukaridaki resimde Windows Ayarlari sayfasi görüntülenmektedir. Bu sayfa üzerinde windows üzerinde yapmak istedigmiz kisitlamari yapabiliriz.

Masaüstü Yok	
] Program Çubuğu Yok	🐮 Star
] Start Tuşu Yok	
] Tab Tuşu İptal	
] Bilgisayar Açılışında Çalış	
] Program Kapanışında Bilgisayarı	Kapat
Saat Göstergesi Yok	

1.) Masaüstü yok : Masaüstü görüntüsünü kaldiriir.

2.) Program Çubugu Yok : Bilgisayar ekraninin en alt kisiminda konumlu olan görev çubugunu gizler.

3.)Start Tusu yok : Windows baslat tusunu gizler.

4.)Tab Tusu iptal : Tab tusunun çalismasini durdurur.
5.)Açilisda Çalis : Bilgisayar açildignda program otomatik olarak baslar.

6.)Program Kapandiginda Bilgisayari Kapat : Program görevi sonlandirildiginda bilgisaarinda otomatik olarak kapatilmasini saglamaktadir.

7.) Saat Yok : Ekranin sag altinda görüntülenen saat imgesini gizler.

Ram inizin K	ullanilan Kismi %30	
	30%	

Bu alanda, bilgisayar üzerinde çalisan bütün programlarin ram kullanim oranini göstermektedir.

Kontrol Panel Butonu : Denetim Masasini açar.

Windows Butonu : Windows hakkinda bilgi verici pencere açar.

Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA Tel.: +90.224 256 07 39 – 256 07 40 URL: www.peyk an.com.tr e-mail: info@peykan.com.tr



13

KAYIT



Istenilen degisiklikleri sisteme tanitmak için sayfayi kapatmadan önce butonu ile kaydetmenizgerekmektedir.

4.2 Sistem Ayarları

Bu alanda "Tartim Sistemi" belirlenir ve "Istasyon Seçim" islemi yapilabilir.



Sistemde **"Baskül Tartim"** ve **"Aks Tartim"** olmak üzere 2 farkli tartim seçenegi sunulmaktadir.

Baskül Tartim Baskül Tartim Sistemi kullaniliyorsa, aracin tamami kantar üzerine çikarilir. Aracin tüm agirligi İndikatörden alinip, Araç Giris- Araç Çikis sayfalarindaki agirlik alanina gönderilir.



Araçlarin bulunduklari yüzeye uyguladiklari agirlik ve basinci ölçmek için teke aks kantarına çıkartilip ölçüm yapılır. Aks birimi üzerinden yapılan ölçümler Araç Giris- Araç Çıkıs sayfalarındaki agirlik alanına gönderilir.

AKS (Dingil) Sayisi : Araçta tartidan geçecek olan tekerlek sayisidir. **Min Deger :** Min tartim degeri alacak sayidir.

Oto. Tartim : Sistemin otomatik olarak tartim degerinin alinmasidir. **Oto Kapat :** Islem bittikten sonra sistemin otomatik olarak kapatilmasidir.

Istasyon Seçimi

Sistemde araçlarin **"Yükleme Istasyonu"** veya **"Bosaltma Istasyonu"** oldugunu belirtmemiz gerekir.

istasyon seçimi: Bos gelen sabit darali araçlarin dolu gitmesidir. Stok kaydi giriste olur.

İSTASYON SEÇIMI: Boşaltma İstasyonu Dolu gelen aracin bos olarak gitmesidir. Sabit dara yoktur. Sisteme kaydi çikista olur.

Istenilen degisiklikleri sisteme tanitmak için sayfayi kapatmadan önce butonu ile kaydetmenizgerekmektedir.

Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA



Genel Ayar

4.3 Ayar (1)

Manuel Agirlik Girisi, Agirlik Gösterim Stili, Ekran-Arkaplan Ayarlari gibi bazi ayarlar bu kisimda bulunmaktadır.

Windows Ayari	×
Windows Sistem	Ayar 1 Ayar 2 Fiş Ayar
Manuel Ağırlık Girişi Manuel Gir	iş : Var Ton Olarak Göster Yok
Ekran : 🚫 Tam	ı Ekranı 💞 Normal
Arka Plan : 🛛 🛞 Sab	it 💓 Resimlı
DARA HESAPI : Var TARTI ONDALIK YOK Var	ŞUBE VAR MI ? : Hayır Dataları Temizle •
Sağ Menu Kapatma : 🗾	Yok Panel Min Getir : Var
	КАРАТ
Manuel Agirlik Girisi	
Manuel Giriş : Var	Araç Giris - Araç Çikis sayfalarindaki agirlik bilgisinin elle girilip girilmeyecegi belirlenir. Manuel agirlik girisi yapilabilmesi için buton " Var " konumunda olmalidir.
Agirlik Gösterim Seçer	nekleri'
Ton Olarak Göster : Yok	Tarti hesaplarindaki çikan degerlerin ton ve ya kg olarak gösterimini saglar ve hesaplanir.
TARTI ONDALIK YOK	Tarti hesaplarındaki çikan degerlerinondalikli sayi olun olmamasi saqlanmaktadır
	olup olimaniasi sagiarina (tadir.
😑 Ekran Ayarlari	
e Ekran Ayarlari	"Tam Ekran" ve "Normal" olarak 2 ekran boyutu seçenegi bulunmaktadır. Kullanılmak istenen ekran
Ekran: 🖉 Tam Ekranı	"Tam Ekran" ve "Normal" olarak 2 ekran boyutu seçenegi bulunmaktadir. Kullanilmak istenen ekran boyutunun üzerine tiklanmalidir.

Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA

16	PeyKant1	
	Sağ Menu Kapatma : Yok	"Var" seçildiginde Araç islemleri(Giris, Çikis) yapilacagi zaman sagdaki menü küçülür.
	Panel Min Getir : Var	"Var" seçildiginde Araç çikisi formundaki en alttaki detay bölümü küçülür.
	Sube Kullanimi	
	SUBE VAR MI ? : Hayır	"Evet " seçildiginde araç çikis formuna sube seçim bölümü eklenir. "Hayir" seçili oldugunda sube seçimi gizlenir ve kullanilamaz.
	Datalari temizle	
	👌 Dataları Temizle 🗸	
	🛞 Sabit Daraları Sıfırla	
	😢 Giriş Araçlar Bilgisini Sıfırla	Bu alanda, programin veritabaninda istenilen
	😣 Müşteri Bilgilerini Sıfırla	tablolari temizleme islemleri yapılmaktadır. Temizleme islemi yapılmak istenen tablova ait
	😣 Cıkış Araç Bilgilerini Sıfırla	butona tiklatilir.
	😣 ÜRÜN Dosyasını Sil	
	🔇 STOK Bilgilerini Sifirla	
	Confirm 2 TUM SABIT DARALI ARAÇ BILGILER Silinsin mi? Vazgeçmek istiyorsaniz; Høyir Tusunu Tikløyiniz. Yes <u>No</u>	Karsimiza gelen uyari panelinde " Yes" butonuna tiklanirsa istenilen tabloyu temizler.

Not : Demo versiyonda kullanilamamaktadir.

Istenilen degisiklikleri sisteme tanitmak için sayfayi kapatmadan önce butonu ile kaydetmenizgerekmektedir.



4.4 Ayar (2)

Plaka okuma, SAP kullanimi, Mysql kullanimi, Rapor ayarlari ve Versiyon kontrol ayarlari bukisimda bulunmaktadir.

Windows	Sistem 🛛 👮 Ay	'ar 1 👘	Ayar 2 🛛 🧌 Fiş A	Ayar
PLAKA OKUMA SISTE	MI : Kamera Sistemi : Otomatik Resim Çek :	Var Var	webcam Kar	nera
Login Name: #####	Password :	#####	Şifre Göster	
SAP Veri Akışı : Download DB Editor	YOK SAP Ayarları	MySQL Veri Ak	IŞI : YOK MySql Ayarlan	
Raporda Gösterilen Zam	an: Cıkış Tarih	Rapor Yazıcısı	: Nokta Vuruşlu	
Versiyon Yükseltn	18 : Açılışta Denetle	Deste	ek Simdi Dene	tle
Plaka Okuma	a Sistemi			

Kantara gelen **aracın plakasını kamera ile tespit ederek** otomatik olarak Araç Giris/Araç Çikis formlarında plaka alanına aktarmaktadır.







4.4.1 SAP Ayarları

SAP Veri tabani ayarlamalari bu kisimda yapilmaktadir.

SAP DOKUMAN AYARI				×
Dosya Yolu : D:\TOLUI	NAY\delphi	i\Tarti\v13\kantar1.txt	🛃 Dosya Seç	📄 Dosya Kayıt
SAP			PEŤ	KAN
		Plaka\$Fisno\$Cins\$Mu		
Ürün Adı :	3	Şoför Adı :	0	
Plaka :	1	İrsaliye No:	0 🜲	
Fiş No :	2	Oprator :	0	
Firma :	4	Adres :	0	
Miktarı :	0	Kayıt Tarihi :	0	
İlk Tartım :	0	Kayıt Saati :	0	
Son Tartim :	0	Gırış Saati :	0	
Datalar	Arasınd	la İşaret : 🖇 🔽 🗸		
_		KONTROL ET		
	<u>Y</u> ARDIN	1		К АРАТ

Siralama Düzeni

Veri tabanina kaydedilecek datalarin siralama ayarlari bualanda yapilmaktadir. Kutucuklarin yaninda bulunan oklarla istenilen siralama belirlenir.

Ekranda bulunan 14 kutucuktan **maximum 9 tanesi seçilebilir**. Seçilen datalarin **numaralari arasında atlamalar yapılamaz**. (1,2, seçilip 4 e atlanamaz.)

Örnek:

Ürün Adı •	3		Soför Adı :	0		
	۰ ٥		İrsəliye No:	Π		
Plaka :	2		Insulye no.			
Fiş No :	2	Ē	Oprator :	U		
Firma :	4	-	Adres :	0	-	
Miktarı :	0	•	Kayıt Tarihi :	0	-	
İlk Tartım :	0	•	Kayıt Saati :	0	-	
Son Tartım :	0	-	Gırış Saati :	0	[
Datalar	Ara	cun	da İsaratı 🧯 🗸			
Dataiai	Aia	3				



Dosya Kayit : Eger sistemde SAP ayar dosyasi bulunmuyorsa, **dosya kayit** butonuna tiklanarak olusturulacak dosya yolu seçilir ve programa eklenir.

v

iptal

Istenilen degisiklikleri sisteme tanitmak için sayfayi kapatmadan önce butonu ile kaydetmenizgerekmektedir.

TXT Dosya (TXT Format)

Dosya türü:





4.4.2 Mysql Ayarları

Mysql veri tabani baglanti ayarlamalari yapilmaktadir.

MySql Baðlanti Ayarý	PEYKAN	×
HostName : UserName :	Password : DatabaseName :	
Ürün Adı : Plaka : Fiş No : Firma : Miktarı : İlk Tartım : Son Tartım :	Şoför Adı: İrsaliye No: Kantarcı: Adres: Kayıt Tarihi: Kayıt Saati: Giriş Saati:	
	KONTROL ET	
	KAPJ	AT

😑 Baglanti Ayarlari

Yesil alan içerisinde veri tabani baglanti ayarlari yapilmaktadir. Baglantinin kurulabilmesi için girilen verilerin doğruluğunu teyit ediniz.

Password: Veri tabanina baglanacak olan yetkilinin sifresi girilir.

UserName: Veri tabanina baglanacak olan yetkilinin kullanici adi girilir.

DatabaseName: Verilerin saklanacagi database adi girilir.



Tablo Baslik Seçimi

Üst resimde bulunan kutucuklara, verilerin saklanacagi tablo adlari girilmektedir. Veri tabaninda bulunan ve hangi tablo altina kaydedilmek isteniyor ise, tablo adlari veri tabanindaki ile ayni sekilde girilmelidir. Istek dogrultusunda bütün basliklar doldurulabilir.

	Şofor Adı:	
Plaka :	Irsaliye No:	
Fiş No :	Kantarcı :	
Firma :	Adres :	
Miktarı :	Kayıt Tarihi :	
İlk Tartım :	Kayıt Saati :	
Son Tartım :	Giriş Saati :	

Kontrol Et butonuna tiklandiktan sonra sinama islemi yapilir.

Istenilen degisiklikleri sisteme tanitmak için sayfayi kapatmadan önce butonu ile kaydetmenizgerekmektedir.



4.5 Fiş Ayarları

Fis ve Irsaliye ile ilgili bazi ayarlar bu kisimda bulunmaktadir.

💓 Yanlız Fiş	💭 Fiş ile irsaliye Beraber	SEVE DESALIYES!
<u>Giriş :</u> İzceliye No : <mark>12</mark>	Giriş İrsaliye : Gösterme	NL 2002/02 (20 cm character by the section of the sectiono
	Cikiş İrsaliye : Göster	TRADE OF TRA
İrsaliye No : 25	Fiş No : 25	A state of the sta



Araç Giris-Araç Çikis sayfalarında yapılan yazdırma islemlerinde, fis ve irsaliye üzerinde bulunacak firma adı bu alandan belirlenmektedir.



Araç Giris-Araç Çikis sayfalarında, yazdırma islemi olarak **"Yalniz Fis"** mi yoksa **"Fis ile Irsaliye"** mi çikarılacagının tercihi bu kisimda belirler.

Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA



e Giris
Gırış İrseliye : Göster Eger Giris Irsaliye "Göster"e ayarlanmis ise; Araç girisi yapilirken kayit formunda irsaliyede belirtilecek "Irsaliye No"'yu gösterir ve her kayit yapildiginda arttirir.
Eger Giris Irsaliye " Gösterme "ye ayarlanmis ise; Giris yapinca Irsaliye No gösterilmez ve Giris Irsaliye No'da artis olmaz.
Resimlerde görünen " Irsaliye No" ve " Fis No ", araç giris sayfasinda yazdirma isleminde kullanilacak numaralardir. Bu alanda "Irsaliye No" ve "Fis No"yu degistirip istenilen numaradan baslatabilirsiniz.
😑 Çikis
Cıkış İrsaliye : Göster Eger Çikis Irsaliye "Göster"e ayarlanmis ise;
Araç çikisi yapilirken kayit formunda irsaliyede belirtilecek "Irsaliye No"'yu gösterir ve her kayit yapildiginda arttirir.
Eger Çikis Irsaliye " Gösterme "ye ayarlanmis ise; Çikis yapinca Irsaliye No gösterilmez ve Çikis Irsaliye No'da artis olmaz.
Leediye No: 25Fig No: 25Resimlerde görünen "Irsaliye No" ve "Fis No", araç çikis sayfasında yazdırma isleminde kullanılacak numaralardır. Bu alanda "Irsaliye No" ve "Fis No"yu degistirip istenilen numaradan baslatabilirsiniz.

Istenilen degisiklikleri sisteme tanitmak için sayfayi kapatmadan önce butonu ile kaydetmenizgerekmektedir.

5 Haberleşme Ayarı

Tartim yapildiktan sonra programa tartim degerini aktarabilmek için program ile tartim cihazini haberlesmesi gerekmektedir.

Asagidaki pencereden ise bu ayarlari görebiliyoruz. Üst kisimdan Ayar >> Tarti Ayari >> Setup seçimi yapildiginda asagidaki sayfa ekrana gelecektir.

Ó Haberlesme Ayari	- • ×
.a Genel Veriler Soyrsol Sinular :	berleşme :
Başlangi Sayı: Bitiş Sayı: Başlangi 1 🔹 10 🔹 Aygıl Yöneticini	iç Sayı: Belaş Sayı: 4 ≑ 10 ≑
: Genel Verlier Karetikter Smirlar : : kg arama Ayarlar : Hoyer kg Yakalama :	Hawe
Başlangiç Karetikter : Bitiş Karetikter : GeriSayı : 7 💿	C Yuda
Haberleşme	
^	🔨 🧏 Kes 🔪 🙇 Bağlan
	Com Port :
	Band Hiter : 9600 •
	Parity :
	Data Bit :
~	Dosya Kayıt Et
girlik Bulma Yöntemleri	
.: 1 Veriler Sayısal Sınırlar :: CR 2 trolu	:. :: RTU Haberleşme :. 5
Hayır	Evet
Başlangiç Sayı: Bitiş Sayı:	Başlangiç Sayı : Bitiş Sayı :
.: Ge 3 riler Karetkter Smirlar :.	.: kg arama Ayarlar :.
Hayır	kg Yakalama : 4 Hayır
Başlangiç Karetkter : Bıtış Karetkter :	GeriSayı: 7 👙

Tartim aletinden gelen datalardan agirlik bilgisine ulasmak için 5 farkli parçalama yöntemini kullabiliriz.

Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA Tel.: +90.224 256 07 39 – 256 07 40 URL: www.peyk an.com.tr e-mail: info@peykan.com.tr



🛢 1-) Genel Verilere Sayisal Sinir Koyma



Gelen dataların içerisinden agirlik datasının bilindigi sayisal indexin baslangiç ve bitis degerileri girilir,

butonuna tiklanarak kaydedilir. Girilen aralik içerisindeki veriler sayda üzerindeki siyah alanda görüntlenir. Bu özellgin aktif olmasi için butonu "Evet" durumuna getiriniz.

2-) CRLF Kontrolu



Bu özellik **yardimci bir özelliktir**. Ard Arda gelen datalarin yan yana yazilmasini önler, bir alt satira geçerek yazdirilmasini saglar. Bu özellgin aktif

olmasi için butonu "**Evet**" durumuna getirip butonuna tiklamaniz gerekmektedir.

😑 3-) Genel Verilere Karakter Sinir Koyma



Gelen datalarin içerisinden agirlik datasıni içerdigi bilinen baslangiç ve bitis karakteri belirlenir. Belirlenen iki karakter arasındaki veriler siyah alanda görüntülenir. Bu özellgin aktif olması için

butonu "**Evet**" durumuna getiriniz ve **butonuna basiniz**.

🛢 4-) Kg yakalama



Bu özelligin aktif olmasi için butonu "Evet" durumuna

getirip **RAVIT** butonuna tiklanmasi gerekmektedir. Bu özellik aktif oldugunda gelen veriler içerisinden "kg" yazisina ulasarak belirlenen sayi kadar, gelen

veri üzerinde geriye dogru giderek agirlik verisine ulasilir.

PeyKant1

5-) 'RU Haberlesme



Bu özelligin aktif olmasi için butonu "**Evet**" durumuna getirip butonuna tiklanmasi gerekmektedir. **Program Modbus üzerinden haberlesecekse**

bu seçim yapilmalidir. Gelen datanin içerisinden belirlenen araliktaki veriler siyah alanda görüntülenir.

Uyari : Yukarida belirtilen özelliklerden 1, 3, 4 ve 5. agirlik bulma yöntemleri beraber çalistirildiklarinda yanlis sonuçlar verirler. Agirlik yakalama yöntemlerinden yalniz birini kullanınız.



Dijital indikatörün, bilgisayarin hangi portuna bagli oldugunu programa bildirilmesi gerekmektedir. (Denetim Masasi-> Aygit Yöneticisi ->Baglanti noktalarindan hangi comlarin kullanildigini ögrenebilirsiniz).

2	K <u>e</u> s		Bağlan
Com F	Part :		
	Corr	il 👘	
Band	Huzi	ŧ	
	960	D	
Pari	ty:		
	NO	NE	
Data B	it:		
4	8 Bit		

Com Port: Tartim cihazinin bilgisayara bagli oldugu port adi. **Bant Hizi:** Baudrate olarak da geçen bu deger, haberlesme hizini belirler.

Data Bit:Verinin tasindigi kisimdir. Varsayilan deger ise 8 bittir. **Parity(esitlik):**

Even: Parity dahil toplam 9 bitin "1" olan bitlerinin toplam sayisi çift olmali.

Odd: Parity dahil toplam 9 bitin "1" olan bitlerinin toplam sayisi tek olmali.

Mark: Sürekli olarak parity : 1

Space: Sürekli olarak parity : 0

Bilgisayara bagli olan tartim aletinden agirlik bilgilerini alabilmek için, bagli oldugu Port bilgisi, kullanmis oldugu bant hizi ,parity ve data bit sayisi girilir. Baglantinin dogru olup olmadigini test etmek

için ^{Seglan} butonuna tiklanmalidir. Baglanti kuruldugunda cihazdan gelen veriler siyah alanda görüntülenecektir. Baglantinin sonlandirilmasi için ^{Segles} butonuna tiklanmalidir.

Yapilan bütün ayarlamalari sistemde tutmak için 🕞 KAYIT butonuna tiklamayi

unutmayiniz. Dosya Kayıt Et diyerek yapılan ayarlamari belirlenen konuma text dosyasi olarak kaydetebilirsiniz.



6 Rapor Ayarı

Rapor Ayari Formu'na Ana Ekran -> Üst Menü -> **Ayar** -> Rapor Baslik yolunu izleyerek ulasabilirsiniz.

Bu form'da, çikti alinacak **raporlarin konumlandirilmasi**, **sabit verilerin belirlenmesi**, **kagit yönünün ayarlanmasi** gibi ayarlar yapilabilmektedir.

Başlık :	SEVK RA	PO	RU	
Sayfa Sonu ; 🛛	PEYKAN			
Top :	12.23	•	◎ A4	Basit Rapor
Bottom :	12.23	+	© A5	Dusk Rupor
Left :	12.23	-		Direk Yazdır
Right :	12.23	•		
Header :	1.23			KantarcıGöster
Footert :	1.23	*		
Rapor Kay	ıdı.	******		
			$\langle \rangle$	(skav

Sabit Yazilar

Bu kisimda **Baslik ve Sayfa sonu** yazilarini düzenleriz. Belrilenen sabit yazilar, çikarilacak tüm raporlarda sabit bulunur.



Baslik : Raporun üst kisminda bulunan sabit baslik yazisidir.

Sayfa Sonu: Sayfanin en alt açiklama kisminda bulunan sabit yazidir.

Rapor üzerinde kantarcinin adinin sabit olarak gösterilip gösterilmeyecegi belirlenmektedir.

PeyKant1

Rapor Sayfasi Konumlandirmasi

÷ 💿 🗛

🗘 🔿 A5

-

1

4

Çikti alinacak raporun kagit üzerindeki **konumlandirma ayarlari**, **kagit türü**, **kagit yönü** gibi ayarlar ayarlar yapilabilmektedir.

(Üst)Top : Kagidinüst kismindan verilecek bosluk mesafesidir.

(Alt)Bottom : Kagidin alt kismindan verilecek bosluk mesafesidir.

(Sol)Left: Kagidin sol kismindan verilecek bosluk mesafesidir.

(Sag)Right: Sagdan verilecek bosluk miktari. **(Baslik)Header:** Baslik için verilecek bosluk mesafesidir.

(Altbilgi)Footer: Footer için verilecek bosluk mesafesidir.

A4/A5: Kagit türü.



Basit Rapor

Top: 12.23

Left: 15.13

Right: 12.23

Header: 1.23

Footert: 1.23

Bottom: 12.23

Raporlari **Dikey** veya **Yatay** yazdirabilirsiniz.

Listenin en sade biçiminde raporlanmasini saglar.



Listenin, alt ve üst basliklarında görünür. Rapor tablosunun renkli görüntüsü olusur.

	e
Direk Yazdır	

"**Direkt Yazdir**" seçenegi aktif edildiginde bir raporu yazdirirken, raporun önizlemesi gösterilmeden direkt yazicidan çiktisi alinacaktir.

"**Göster**" seçenegi aktif oldugunda bir raporu yazdirirken, raporun ön izleme bölümü açılacaktır.

Istenilen degisiklikleri sisteme tanitmak için sayfayi kapatmadan önce butonu ile kaydetmeniz gerekmektedir.



Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA Tel.: +90.224 256 07 39 – 256 07 40 URL: www.peyk an.com.tr e-mail: info@peykan.com.tr



Fiş Ayarlama 7

Üst menüden Ayar >> Fis Ayari adimlari izlendiginde asagidaki sayfa ekrana gelmektedir.

Fis Ayarlama ekraninda, Araç Giris - Araç Çikis sayfalarinda çikarilacak fis ve irsaliyenin taslaktari hazirlanmaktadir.

1 2	3	FİŞ AYARLARI		DEĞİŞKEN LİSTESİ
Constant of the second		7		🗇 Dos LPT1 💮 WinPrint
COLIS FIS FORMU	PORMO IRSAYELELL CIKIS FORM			PLAKA NO
\$ 1=2 2=0	[#27][#14]PEYKAN YAZII	LIN[#18]		IRSALIYE NO
3=>	[#27][#14]Te1:0224.2560739[#18] [#27][#14]			GIRİŞ TARİHİ
4-0 5100	[#27][#14] Usnanga: PLAKA : [#27	21 / BURSA [#18]][#14][PLAKA][#18]	Cal Tattos	GIRIŞ SAATI
6-2			Boşluk Mikton: 44	GELDIĞİ YER
7-0 8:>	GIRIS TARINI : [GTA Giris Saati : [gsa	81H1] 8111	100 C 100 10 C 2010	KANTAR MEMURU
9-0	ÇIKIS TARIHI 💠 (CTAI	RIHÎJ		ŞOFÖR ADI
10-0	ÇIKIS SAATI : [CSA Müsteri adı : [Mus	ATI] TERIADI1		MALIN CINSI
12-2	HALZENE ADI : [MALI	CINSI]		MALIN KODU
13:0	IRSALIYE NO I [IRSI KANTAR HEMURU I IKAN	ALIYENO] TARMENURUT		MÜŞTERİ ADI.
15-0	SOFÖR ADI : [SOF	ORADI]		MÜŞTERİ KODU.
16=>	TORTIN 1 - 1#27	104451010811041104181		MUŞTERI ADRES.
18-0-	TARTIN 2 : [#27][#14][TABTIM2][#18]		MUŞTERI VU NU.
19:0	NET : [#27][#14][NET][#18]		GIUCCEGI TEN
2012				
				ÇIKUŞ SAATI
				TARTIM 1 (Ilk Tartum)
				(ARTIM 2 (Son Tartun)
				NET TARTIM
				FIŞ NO
				FIRMA ADI
				Kalin Yazi Başla
Aralık : 90 🔹 Font S Jst Boşluk : 100 📮 Font S	Size 1 : 9 :	SRNEK FIS	🕜 YARDIM 🧏 KAPAT	
s - Çikis F	isi Tasarla	ama		
		IZIC FORM		
Ş FIŞ FORMU	Ş FORMU IRSAYELELI CI	Cikis	SFORMU GIRIS FIS FORMU IRSAVELELI	CIKIS FORM
S FIS FORMU GIRLS FI 427] [#14] PEYKAN Y [#27] [#14] PEYKAN Y	\$ FORMU IRSAYELELI CI YAZILIM[#18] 4-2560739[#18]			I CIKIŞ FORM Taş ocakları [#18]
GIRLS F3 427][#14]PEYKAN V [#27][#14]Tel:0224 [#27][#14] Osma	\$ FORMU IRSAYELELICI (AZTLIM[#18] 4.2560739[#18] angazi / BURSA [#18]		ISFORMU BISKVELELI [#27][#14]	LCIKIŞ FORM TAŞ OCAKLARI [#18]
S FIS FORMU GIRIS FI [#27] [#14] PEYKAN ¥ [#27] [#14] Tel : 0224 [#27] [#14]	\$FORMU IRSAYELELICI ?AZILIN[#18] 4.2560739[#18] angazi / BURSA [#18]	CKU2 FURON CKU2 240 340 340 340 340 340 340	GIRİŞ FİŞ FORMU IRSAVELELI [#27][#14] GIRİŞ TARİHİ	LCIKIŞFORM TAŞ DCAKLARI [#18] :[GTARIHI]
FIŞ FORMU 427][#14]PEYKAN Y [#27][#14]Tel:0224 [#27][#14] Osma FIS	\$FORMU IRSAYELELICT PAZILIN[#18] 1.2560739[#18] angazi / BURSA [#18] NO :[FISN0]	(CR5 240 3-5 4-5 5-5	GiRISFISFORMU IRSWELEL [#27][#14] Siriş Tarihi Ciriş Sarii	ICIKIŞFORM TAŞ DÇAKLARI [#18] :[GTARIHI] :[GSARTI] :Icisatiji
5 FIŞ FORMU GTRIŞ Fİ 1 #27] [#14] PEYKAN V [#27] [#14] Tel: 0224 [#27] [#14] Osma FIS PLAKA : [\$FORMU IRSAYELELICI AZILIM[#18] 2560739[#18] angazi / BURSA [#18] NO :[FISNO] [#27][#14][PLAKANO][#18] K.9 FORM	GIRIŞFÜŞFORMU IRSAVELELI [#27][#16] GIRIŞTARİHİ GIRIŞTARİHİ ÇIRIŞTARİHİ [KIŞ ŞARTİ	ICIKIŞFORM TAŞ DCAKLARI [#18] :[GTARIHI] :[GTARIHI] :[CTARIHI]Ç :[CSARI]]
FIS FORMU GIRIS FL [#27] [#14] PEYKAN V [#27] [#14] PEYKAN V [#27] [#14] TEL: 0224 [#27] [#14] Osma FIS FIS PLAKA [\$FORMU IRSAYELELICI AZILIM[#18] 2560739[#18] angazi / BURSA [#18] N0 :[FISH0] #27][#14][PLAKAND][:	#18] 8-2	GRISFORMU RGAVELEJ [#27][#14] GIRISTARIHI GIRISTARIHI GIRISTARIHI INTSSAATI KANTAR HEHURU RGAN	CIKI; FORM TAŞ OCAKLARI [#18] :[GTARIHI] :[CISARTI] :[CISARTI] :[CISARTI] :[CISARTI] :[CISARTI] :[CISARTI] :[CISARTI]
S FIS FORMU GIRIS FD [#27][#14]PEYKAN Y [#27][#14]PEYKAN Y [#27][#14]Tel:0224 [#27][#14]Osna FIS FIS PLAKA FIS GIRIS TARIHI [GIRIS TARIHI [\$ FORMU IRSAYELELICI /AZILIM[#18] 2560739[#18] angazi / BURSA [#18] N0 :[FISN0] #27][#14][PLAKANO][: GTARIHI] ESAPII	#18] 6.5 300	GIRISFIGRAU IRAVELEU [B27][B14] Ciris Tarihi Ciris Saafi Ciris	CUKSFORM TAŞ UCAKLARI [1118] :[CTARINI] :[CTARINI] :[CTARINI] :[CARTAREFURU] :[PLAKANO]
S FIS FORMU GIRIS FD 1 #27][#14]PEYKAN Y #27][#14]Te1:024 [#27][#14] Osna FIS FIS PLAKA [GIRIS TARINI [GIRIS SARTI [WUSTER INDI [\$FORMU IRSAYELELICI ?AZILIM[#18] 2560739[#18] angazi / BURSA [#18] N0 :[FISH0] [#27][#14][PLAKANO][: [GTARIH1] GSARII] MUSTERIADII	#18]	GIRIS FIS FORMU RISAVELEU [#27][#14] Ciris Taniui Ciris Sanii Ciris Sanii Ciris Sanii Ris Sanii Kannak Henusu Plana Shifu ani Shifu ani	CORESPON TAS DCARLARI [118] :[DTARINI] :[DSARI] :[CSARI] :[CSARI] :[CARNIARMEHURU] :[SUMURAD] :[SUMURAD]
\$ FIS FORMUJ GIRIS FO [#27] [#14] PEVKAN Y [#27] [#14] Tel:0224 [#27] [#14] Tel:0224 [#27] [#14] Osma [#27] [#14] Osma FIS PLAKA [[] 0 [RIS TARIHI [] GIRIS TARIHI [] GIRIS SARTI [] HÜSTERI ADI []	SFORMU IRSAVELELICI rA2111M[#18] a.2560739[#18] angazi / BURSA [#18] NO :[FISH0] [#27][#14][PLAKANO][: GTARLH1] GSAATI] MUSTERIADI] MusteRIADI]	#18] (Critical Critic	GIRIŞFIŞFORMU IRSAVELELI [127][114] GIRIŞ TARİHİ GIRIŞ TARİHİ GIRIŞ TARİHİ ÇIRIŞ TARİHİ İKIŞ SARTİ KANTAR HENURU PLAKA ŞÜFÜR ADI MÜŞTERİ ADI	CORESPON TAS DCARLARI [#10] :[CTARINI] :[CSAATI] :[CSAATI] :[CARLAIR :[CSAATI] :[CARLAIRAMEHURU] :[CARLARMEHURU] :[VALCINSI] :[MUSTERIO[]
Spis Formul GIRIS FD [#27][#14]PEYKAN v [#27][#14]PEYKAN v [#27][#14] Osma [#27][#14] Osma FIS FIS PLAKA [GIRIS TARINI [GIRIS TARINI [HUSTERI ADI [HALZENE ADI [\$FORMU IRSAYELELICI YAZILIM[#18] 2560739[#18] 2560739[#18] Ingazi / BURSA [#18] N0 :[FISN0] #27][#14][PLAKAND][[GTARH1] GSARII] MUSTERIADI] IMSLERIADI]	#18] Crus 3-> 4-> 5-> 5-> 5-> 5-> 5-> 5-> 5-> 5-> 5-> 5	GIRIŞFIĞFORMU RISAVELELI [#27][#14] ciriş tarihi ciriş tarihi ciriş santi ciriş santi ciriş santi kiş santı kantar Heruru PLAKA şürür adı müşteri adı müşteri adı girtiş	CIKISFORM TAS OCAKLARI [#18] :[GTARIHI] :[GSARI]] :[CSARI]] :[CSARI] :[KANTARMENURU] :[PLARANO] :[SUFURAD] :[MUSTERIAD[] :[USARI] :[USARIAD]
FIS FORMU GIRIS FD [#27][#14]PEYKAN S [#27][#14]Te1:0224 [#27][#14] Osna [#27][#14] Osna PLAKA FIS PLAKA FIS GIRIS TARIHI [GIRIS SARII [HUSTERIADI [HALZEHE ADI [IRSALIYE NO [\$FORMU IRSAYELELICI /AZILIM[#18] 2560739[#18] angazi / BURSA [#18] N0 :[FISN0] #27][#14][PLAKANO][: GIARIHI] MUSTERIADI] MALTERIADI] IRSALIVEND] KANTARMENURU]	#18] Chi 300 200 200 200 200 200 200 200 200 200	GIRIS FIS FORMU RISAVELIEL [#27][#14] Ciriş tarihi ciriş tarihi ciriş tarihi ciriş tarihi tiriş sarih Rahira Hirikuru PLAKA Şiriği adı Mişteri adı Adırış ta	CIRESFORM TAS DCAKLARI [#18] :[CTARINI] :[CSANT] :[CSANT] :[CSANT] :[CARTANEFINR] :[CLARANO] :[SUPURATIO] :[UNICTINI] :[OSCICEVER] :[ISSALVEEN] RITUT]
FIS FORMU GIRIS FD [#27][#14]PEYKKN 1 [#27][#14]Tel:0224 [#27][#14] Osna [#27][#14] Osna PLAKA FIS PLAKA [GIRIS TARIHI [GIRIS TARIHI [GIRIS SARTI [HUSTER INDI [HALZEHE ADI [IRNIGH REMURU [SOFÜR ADI [SFORMU IRSAVELELICI APZILITU[#18] angazi / BURSA [#18] angazi / BURSA [#18] NO :[FISNO] #27][#14][PLAKANO][: GTARIHI] GSARII] MUSTERIADI] HALCINSI] IRSALIVENO] KANTARHEHURU] SGOFORDI]	#18] (CH) #18] (CH) 4-3 	GIRISFISFORMU RISAVELEU [#27][#14] GIRIS TARIHI GIRIS SARII GIRIS SARII GIRIS SARII GIRIS SARII GIRIS SARII KANTAR HENURU FLARA SÜFÜR ADI MIZEME ADI MIZEME ADI MIZEME ADI MIZEME ADI FIRILIVE NO TRATIM T	CUREFORM TAS DCARLARI [118] :[CTARINI] :[CSARTI] :[CSARTI] :[CARLINI] :[CARLINI] :[CARLINI] :[CARLINI] :[CARLINI] :[CARLINI] :[CARLINI] :[LSARLINE]
FISFORMU GIRISFI [#27][#14]PEYKAN 1 [#27][#14]Tel:0224 [#27][#14] Osma FISF FIS PLAKA [GIRISTARINI [GIRISTARINI [MUSTERI ADI [HALZEHE ADI [KANTAR MENUNU [SOFÜR ADI [\$FORMU IRSAVELELICI YAZILIM[#18] 2560739[#18] ungazi / BURSA [#18] NO :[FISHO] #27][#14][PLAKENNO][GSARTI] MUSTERIADI] MALENEN] IRSALIVENO] KANTARMEHUBU] SOFORADI]	#18] (Critical Critic	GRISFISFORMU RISAVELEU [EZ7][#14] GIRIŞTARİHİ GIRIŞTARİHİ GIRIŞTARİHİ GIRIŞTARİHİ GIRIŞTARİHİ KANTAR HENURU PLAKA ŞÜFÜR ADI MÜŞTERİ ADI MÜŞTERİ ADI MÜŞTERİ ADI MÜŞTERİ ADI MÜŞTERİ ADI TARTIM 2 [] TARTIM 2 []	CORESPON TAS DCARLARI [#10] :[CTARINI] :[CSANTI] :[CSANTI] :[CARLINI] :[CARLINI] :[CARLINI] :[CARLINI] :[CARLINI] :[NICLINSI] :[INSTENDI] :[INSTENDI] REINE] REINE] REINE]
FIS FORMU GIRIS FD [#27] [#14] PFYKAN 1 [#27] [#14] PFYKAN 1 [#27] [#14] Osma FIS PLAKA [GIRIS TARINI [GIRIS TARINI [MÜSTERI ADI [NUSTERI ADI [NALZENE ADI [KANTAR MENURU [SOFÖR ADI [\$FORMU IRSAYELELICI /AZILIM[#18] 2560739[#18] 2560739[#18] angazi / BURSA [#18] N0 :[FISN0] #27][#14][PLAKAND][[[GTARH1] [[GSARI1] MUSTERIADI] MUSTERIADI] [[IRSALIVENO] [[SOFORADI] [#27][#14][[MET][#16]	#18] Chi 300 300 300 300 300 300 300 300 3100 300 3	GIRIS FIS FORMU REAVELLE [#27][#14] CIRIS SAATI GIRIS SAATI GIRIS SAATI GIRIS SAATI KANIDA HEHURU PLAKA SIFIDE ADI MISTERI ADI ADISTERI ADI ADISTERI ADI ADISTERI ADI ADISTERI ADI ADISTERI ADI ADISTERI CIANU TARTIM 2 []] HET 2][CRESPORM TAS DCAKLARI [#10] :[CTARINI] :[CSARII] :[CSARII] :[CLARINI]C :[CLARINI]C :[CLARINI] :[CLARINI] :[CLARINI] :[UNICINS]

Giris ve Çikis fisleri için iki farkli tasarim yapilabilmektedir. Üst kisimdaki sekme alanından istenilen fis tasarimi seçilerek gerekli düzenlemeler yapilabilmektedir.

ÖRNEK FİŞ Fis tasarim sayfasi bos ise fikir vermesi amaçliolarak butonuna basarak sayfaya örnek bir fis taslagi yansitmaktadir.

Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA

Araç Giris-Araç Çikis sayfalarından fis çikarılacagi zaman, fis üzerinde belirlenen yerlere, veriler otomatik olarak yerlesecektir.

Gerekli ayarlamalar yapildiktan sonra

Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA Tel.: +90.224 256 07 39 – 256 07 40 URL: www.peyk an.com.tr e-mail: info@peykan.com.tr



BKIŞ FİŞ FORMU GIRL	FIS FORMU IRSAYELELI CIKIŞ FORM		PLAKA NO
=== [#27][#14]PEYKA	N YAZILIN[#18]		IRSALIYE NO
[#27][#14] 0	smangazi / BURSA [#18]		GIRIŞ TARİHİ
	S NO :[FISNO]	Soi Tatetan 40	GIRIŞ SAATI
PLAKA	#27][#14][PLAKANO][#19]	DGgiuk Miktan:	GELDIĞİ YER
GIRIS TARIHI	GTARIHI		KANTAR MEMURU
HUSTERI ADI	HUSTERIADI]		ŞOFÖR ADI
IRSALIYE NO	IRSALIVENO]		MALIN CINSI
SOFÖR ADI	SOFORADI]		MALIN KODU
NET	#27][#14][NET][#18]		MÜŞTERİ ADI.
			MÜŞTERİ KODU.
			MÜŞTERİ ADRES.
			MÜŞTERİ VD
			MÜŞTERİ VD NO.
			GIDECEĞİ YER
		N	ÇIKIŞ TARİHİ
		X	ÇIKIŞ SAATİ
			TARTIM 1 (lik Tartun
		N	TARTIM 2 (Son Taitur
		V	NET TARTIM
			FİŞ NO

Üstteki örnek resimde cikis fisinin taslagi görünmektedir. Kirmizi kutu ile isaretli

alana etikette görüntülenecek veri basligi yazimistir. Basligin hemen karsisina veya alt kisminda verinin gösterilmek istenen konumuna tiklanir ve sag tarafta mavi kutu ile isaretlenen verilerden gösterilmek istenen seçilir.



31

IRSALIYELI ÇIKIS FORMU



Üstteki örnek resimde irsaliyeli cikis fisinin taslagi görünmektedir. Basligin hemen karsisina veya alt kisminda verinin gösterilmek istenen konumuna tiklanir ve sag tarafta mavi kutu ile isaretlenen verilerden gösterilmek istenen seçilir.

Araç Giris-Araç Çikis sayfalarından fis çikarılacagi zaman, fis üzerinde belirlenen yerlere, veriler otomatik olarak yerlesecektir.

Gerekli ayarlamalar yapildiktan sonra

📙 butonuna tiklamayi unutmayiniz.

Satir Konumlandirmalari

Tasarim üzerindeki satirlarin sol taraftan baslangiç konumu, belirlenen bölgeler arasındaki mesafe ayarlari, ayni satir üzerindeki 2. sütun konumunun belirlenmesi gibi ayarlamalar bu alanda yapılmaktadır.

TEST Print	•	
Sol Taraftan Boşluk Miktarı:	40	Sol taraftan başlangıç konumu belirlenmektedir.
Boşluk Se	atir	
0 <u>100</u> €	7_;	1. satırdan 7. satıra kadar (7. satır dahil) olan alan 1. bölge olarak tanımlanır. Alt kısmına belirlenen boşluk miktarı kadar boşluk koyulur.
<u>2 100</u>	4	8. satırdan 14. satıra kadar (14. satır dahil) olan alan 2. bölge olarak tanımlanır. Alt kısmına belirlenen boşluk miktarı kadar boşluk koyulur.
<u>3 100</u> ÷ _1	8	15. satırdan 18. satıra kadar (18. satır dahil) olan alan 3. bölge olarak tanımlanır. Alt kısmına belirlenen boşluk miktarı kadar boşluk koyulur.
4 100	6	. 19. satırdan 26. satıra kadar (26. satır dahil) olan alan 4. bolge olarak tanımlanır. Alt kısmına belirlenen boşluk miktarı kadar boşluk koyulur.
\$ ==>Ayrımı Sol Taraftan Boşluk Miktarı: 12	220	Sayfa uzerinde 2. soldan başlangıç konumu belirlenir. Başına "5" işareti koyulan datalar bu konumdan başlanlar

PeyKant1





Bu ekran üzerinde sag tik yaptigimizda yukarida ok ile gösterilen 1 numarali tablo ekrana gelecektir. Bu tablo üzerinde seçim yapilarak tiklanan konuma plaka no, irsaliye no, giris tarihi, ... devaminda bulunan datalar eklenebilir. Ayni islem ekranda en sag kisimda 2 numarali tabloda da yapilabilir. 1 numarali tabloda ilave olarak Hepsini Seç ve Ikinci Sütun Yap fonksiyonu da bulunmaktadir.

Ikinci Sütun Yap seçimi yapildiginda tikladigimiz konuma "\$" isareti gelecektir ve bu isaret baz alinarak formun 2. bölümü hizalanabilir. Yani asagidaki sekilde düzenleme yapildiginda form çiktisinda da bu datalar alt alta, nizami olarak görünecektir. "\$" isareti dikkate alinarak düzenleme yapilabilir.

\$ SOFÖR ADI
\$ MALZEME ADI
\$ MÜSTERI ADI
\$ ADRES
\$ IRSALIYE NO
\$ TARTIM 1
\$ TARTIM 2
\$ NET

Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA



Aralık ve Font Ayarlari

Sol alt kisimda ise;

Aralık : 90	*		Font Size 1 :	9	•
Ust Boşluk:	100	*	Font Size 2 :	12	-

Aralik: Alt alta iki satir arasindaki bosluk mesafesi bu alanda belirlenmektedir.

Üst Bosluk: Sayfanin üst bölümünden baslangiç konumunu ayarlamak için kullanılır.

Font Size 1: Normal yazi fontunun degeri bu alandan belirlenmektedir.

Font Size 2: Kalin yazi fontunun degeri bu alandan belirlenmektedir.

Bu ekran üzerinde degisiklik yaptiktan sonra test amaçli yazdirabilmek için

 TEST Print
 butonu kullanilabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus;

 değişiklik sonrasi bilgilerin gerekmektedir.
 butonu ile kaydedilmesi

 Print
 butonu ile kaydedilmesi

 Print
 butonu ile kaydedilmesi

 Development
 butonu ile kaydedilmesi

Dos LPT1 © WinPrint **Dos LPT1:** Dos tipinde yazdirir. **WinPrint:** Windows tipinde yazdirir.

FIS TASARIMI NASIL HAZIRLANIR?

1. Sabit Yazi Yazdirma:

Fis üzerinde sabit yazılar yazdırmak için direkt yazıyı yazmak yeterli olacaktır. (Örnek: MALZEME ADI)

2. Degisken Yazi Yazdirma:

Degisken yazi yazdırma için sag taraftaki butonlardan istenilen degiskeni fise dahil edebiliriz.

Örnek olarak:

MALZEME ADI'ni yazildi ama onun karsisina gelecek yazisinin, giris veya çikis yaparken girilen malzeme adini alinmasi isteniyorsa bunun için MALZEME ADI yazilan yerin en sagina gelip sag taraftaki butonlardan MALIN CINSI adli butona tiklanilirsa bu islem gerçeklesmis olur. Sonuç: "MALZEME ADI: [MALCINSI]"

Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA



🛢 FIS TASARIMI HAZIRLARKEN DIKKAT EDILMESI GEREKENLER

Fis tasarimi hazirlanirken öncelikle degiskenleri manuel olarak girmeden, sagdaki butonlar yardimiyla hata yapma oranini düsürebiliriz.

Degisken Listesi

Degisken listesi giris çikis formlarında girilen degerlere göre yerlestirilmistir.

- 1. PLAKA NO: Yapilan kayittaki aracin plaka numarasini yazdirir.
- 2. **IRSALIYE NO:** Yapilan kaydin irsaliye numarasiniyazdirir.
 - 3. GIRIS TARIHI: Yapilan giris kaydinin tarihini yazdirir.
 - 4. GIRIS SAATI: Yapilan giris kaydinin saatini yazdirir.
- 5. GELDIGI YER: Yapilan kayittaki aracin geldigi yeri yazdirir.
- 6. KANTAR MEMURU: Yapilan kayittaki kantar memurunun adini vazdirir.
- 7. SOFÖR ADI: Yapilan kayittaki soför adini yazdirir.
- 8. MALIN CINSI: Yapilan kayittaki malin cinsini yazdirir.
- 9. MALIN KODU: Yapilan kayittaki malin kodunu yazdirir.
- 10.MÜSTERI ADI: Yapilan kayittaki müsteri adini yazdirir.
- 11. MÜSTERI KODU: Yapilan kayittaki müsteri kodunu yazdirir.
- 12. MÜSTERI ADRES: Yapilan kayittaki müsteri adresini yazdirir.
- 13. MÜSTERI VD: Yapilan kayittaki müsteri vergi dairesini yazdirir.
- 14.MÜSTERI VD NO: Yapilan kayittaki müsteri vergi numarasini yazdirir.
- 15. GIDECEGI YER: Yapilan kayittaki gidecegi yeri yazdirir.
- 16. ÇIKIS TARIHI: Yapilan çikis kaydinin tarihini yazdirir.
- 17. ÇIKIS SAATI: Yapilan çikis kaydinin saatini yazdirir.
- 18.TARTIM1 (Ilk Tartim): Yapilan kayittaki ilk tartim degerini vazdirir.
- 19. TARTIM 2 (Son Tartim): Yapilan kayittaki son tartim degerini yazdirir.
- 20. NETTARTIM: Yapilan kayittan hesaplanan net degeri yazdirir.
- 21.FIS NO: Kayit yapildiginda fise ait olan fis numarasini yazdirir.
- 22.FIRMA ADI: Yapilan kayittaki firma adini yazdirir.
- 23. Kalin Yazi Basla: Kalin yazdirmak istenilen alanin baslangicini belirler.
- 24. Kalin Yazi Bitir: Kalin yazdirmak istenilen alanin sonlanacagi yeri belirler.



Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA

8 Araç Giriş Formu

Aracin ilk tartiminin yapildigi ve gerekli bilgilerin sisteme girildigi alandir.

0 - Kasım : 17 - Salı - 16:46:4 İLK T	artim :	2500	00	Kg	
Plaka no :	16 ASD 122	•	Fiş n	o: <mark>64</mark>	
Müşteri Adı :	Peykan	4	4		•
Mal Cinsi :	elma		•]	
K. Memuru :	MEMUR 1		17		
Şoför Adı :	PERSONEL 1				
Geldiği Yer :	BURSA		-		

- 1. Plaka No: Giris yapilan aracin plaka numarasinin seçildigi yerdir.
- 2. Mal Cinsi: Girisi yapilan Ürünün adi/cinsinin girildigi yerdir.
- 3. K.Memuru: Tartim islemini yapan kantar memurunuseçilir.
- 4. Soför Adi: Girisi yapilan aracin soförün adi girilir.
- 5. Geldigi Yer: Aracin geldigi konum.
- 6. **Fis No:** Yapilan giris islemi için olusturulan fis numarasidir. Her islem sonrasi otomatik olarak artmaktadir.

Genel Ayar ->Ayar(1) sayfasından **sube seçimi özelligi** aktif edildiginde sube seçimide bu ekranda gözükecektir.

Agirlik Girisi

Kantar üzerinde araç tartim islemi yapildiktan sonra dijital indikadör den verinin programa aktarilmasi için port ayarlarının program içerisinden yapilmasi gerekmektedir. Üst kisimdan **Ayar >> Tarti Ayari >> Setup sayfasından dijital indikatörün baglantisi yapilabilir**. Baglanti kurulduktan sonra agirlik bilgileri otomatik olarak ilk tartim kismina aktarilacaktir.

Manuel Agirlik Girisi

Dijital indikatörden agirlik bilgisi alinamadiginda manuel olarak agirlik girisi yapilabilmektedir. **Genel Ayar ->Ayar(1)** sayfasindan Manuel Agirlik girisinin yapilip yapilmayacagi belirlenebilir.

Manuel Agirlik girisi aktif ise agirlik sayisin üzerine mouse ile çift tiklanir.



Açilan pencereden, tespit edilen agirlik bilgisi girilir. Tamam butonuna tiklanir.

Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA



36 PeyKant1

Sabit Dara Kaydi

Genel Ayar ->Sistem Ayarlari sayfasindan, yükleme istasyonu seçildiginde, araç giris sayfasinda aracın bos halde tartimi yapildiktan sonra

Sabit Dara Kayıt seçenegi isaretlenirse araç plakasi ve bos agirligi sabit darali araçlar arasina kaydedilir. Araç daha sonra tekrar geldiginde tekrar tartim yapilmasina gerek kalmaz.

Buraya tiklayarak sabit darali araçlar formunun yardim penceresine ulasabilirsiniz.

Þ Kamera Sistemi ile Plaka Okuma

Genel Ayar ->Ayar(2) sayfasindan, kamera kullanimi aktif edilip baglanti ayarlari yapildiysa;

Araç Giris sayfasi açildiginda plaka okuma sistemi otomatik olarak devreye girecektir. **Okunan plaka programa aktarilmaktadir.**





Beklemedeki Araçlar

Araç giris islemi yapilip, çikis islemi henüz yapilmayan araçlar ekranin alt bölümündeki tabloda görüntülenmektedir.

	Plaka No	Şoför Adı	6
_	16 ASD 122	PERSONEL 4	29
	16 CVB 45	PERSONEL 2	29

Girilen "Plaka No", "Mal Cinsi", "K.Memuru", "Soför Adi", "Geldigi Yer", "Ilk Tartim" gibi degerlerin tutuldugu bir tablodur.



Kayit: Gerekli alanlar doldurulup kayit butonuna tiklandiginda fis ve irsaliye çikarmadan sadece kayit islemini yapmaktadir.

Fis ve Kaydet: Gerekli alanlar doldurulup kayit butonuna tiklandiginda bilgiler sisteme kaydedilir ve Fis-Irsaliye yazdirilir.


9 Araç Çıkış Formu

Aracın son tartiminin yapıldığı, stoklara ürün giris-çikisinin yapılıp, çikis fili çikarıldığı formdur.

2020 - Kasım : 17 -	
Plaka no : Giriş Tarihi :	· S → Araç 17.11.2020 Fiş no: 63
Müşteri Adı:	
Mal Cinsi :	ilk Tartım :
Şoför Adı :	Net Tertum : 00000
Sevk Adresi :	

- 1. Plaka No: Çikisi yapilan aracin plaka numarasi girilir.
- 2. Giris Tarihi: Araç giris kaydinin olusturuldugu tarih bilgisi sistemden çekilir.
- 3. Müsteri Adi: Çikisi yapılan ürünün gidecegi firmanin adi girilir.
- 4. Mal Cinsi: Çikisi yapilmak istenen ürünün adi/cinsi belirtilir.
- 5. Soför Adi : Çikisi yapilan araci kullanan soförün adi girilir.
- 6. Sevk Adresi: Ürünlerin gönderilecegi firmanin adresi girilir.
- 7. **Ara Bul :** Seçilen plaka yada müsteri adina göre sistemde veriler var ise otomatik olarak doldurur.

A<u>r</u>aç

Üstteki butona tiklayarak kayitli giris yapan araçlarin listesini görebileceginiz sayfaya gidebilirsiniz.



Kantar üzerinde araç tartim islemi yapildiktan sonra dijital indikadör den verinin programa aktarilmasi için port ayarlarinin program içerisinden yapilmasi gerekmektedir. Üst kisimdan **Ayar >> Tarti Ayari >> Setup sayfasindan dijital indikatörün baglantisi yapilabilir**. Baglanti kurulduktan sonra **agirlik bilgileri otomatik olarak son tartim kismina aktarilacaktir.**

Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA

Tel.: +90.224 256 07 39 – 256 07 40 URL: www.peyk an.com.tr e-mail: info@peykan.com.tr



Manuel Agirlik Girisi

Dijital indikatörden agirlik bilgisi alinamadiginda manuel olarak agirlik girisi yapilabilmektedir. **Genel Ayar ->Ayar(1)** sayfasindan Manuel Agirlik girisinin yapilip yapilmayacagi belirlenebilir.

Manuel Agirlik girisi aktif ise agirlik sayisin üzerine mouse ile çift tiklanır.



Açilan pencereden, tespit edilen agirlik bilgisi girilir. Tamam butonuna tiklanir.

1. Ilk Tartim: Araç girisinin yapildigindaki ilk tartim sonucudur.

2. Net Tartim:

Eger araç bos geldiyse: net = son - ilk islemi uygulanir. Eger araç dolu geldiyse: net = ilk - son islemi uygulanir.

🕨 Kamera Sistemi ile Plaka Okuma

Genel Ayar ->Ayar(2) sayfasindan, kamera kullanimi aktif edilip baglanti ayarlari yapildiysa;

Araç Çikis sayfasi açildiginda plaka okuma sistemi otomatik olarak devreye girecektir. **Okunan plaka programa aktarilmaktadir.**

Kamera ekranini kapatip



Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA Tel.: +90.224 256 07 39 – 256 07 40 URL: www.peyk an.com.tr e-mail: info@peykan.com.tr



Müşteri I	Kodu :	3		K. Memuru :		-
Müs. V	. D.: 1	V.No	2	Giriş Fiş no:	G14	
Adres :	Deneme a	dres			Yetkili : Ali	
Giriş S	aati :	14:05:39	Geldig	ji Yer : YALOVA		

- 1. Müsteri Kodu: Müsteri kaydi olusturulurken verilen özel olan kod.
- 2. Müs V.D.: Müsteri koduna ait vergi dairesi numarasi.
- 3. K.Memuru: Kantar memurunu seçiniz.
- 4. Giris Fis No: Giris yaptiktan sonra alinan fis no.
- 5. Yetkili: Müsteri kaydi olusturulurken kaydedilen yetkilikisi.
- 6. Giris Saati: Giris kaydi olusturulan saat.

EİŞ TEKRAR

En son çikarilan fisin tekrardan çiktisini almak için kullanılmaktadır.



Araç Takip Formu 10

Araç Takip Formuna Ana Ekran -> Üst Menü yoluyla veya Ana Ekran -> Sag Menü yoluyla ulasabilirsiniz.

					anacynn
				2.	Plaka
	Giriş Pan	eli		3.	Araç B
		-			araçlar
Plaka No :		-	Sabit Araç	4.	K.Men
K. Memuru :		-		5	Soför
Şoför Adı :		*		0.	
Geldiği Yer :	12	*		6.	Geldig
İrsaliye No :	0			7.	Irsaliye
İlk Tartım : 🚺	0000 №	t Tartım	:00000		numara
Mal Cinsi :		- 2		8.	llk Tar
Müşteri Adı :				•	dogori
Gittiği Yer :					
		_		9.	Net la
	Kave				Eger a
	10.7				uvgular
					Friera
					uygular
				10	
				11	I.Gittiai
				11) Kavit
				14	

- 1. Tartim: Tartim sonucunu belirtmek içindir. (Deger girmek için üstüne 2 kez art ardina tiklaviniz.)
- No: Aracin plaka numarasi.
- Butonu: Bu butona basilarak sabit darali ri görüp aktarma yapilir.
- **uru:** Kantar Memuru.
- Adi : Arac kullanankisi.
- **ji Yer:** Aracin nerden geldigini belirtir.
- e No: Sevk irsaliyesine ait irsaliye asi.
- tim: Giris yapmis olan aracinilk tartim
- rtim:

raç bos geldiyse: (net = son - ilk) islemi nir.

raç dolu geldiyse: (net = ilk - son) islemi nir

- i**nsi:** Ürünün adi/cinsi.
- Yer: Aracin sevkiyat için çiktigi yerin adi.
- Butonu: Tüm kutucuklari doldurulduktan sonra yapilan kaydin tamamlanmasi için basilmasi gereklidir.

Asagida görünen formun ortasinda bulunan tablodan giris yapmis beklemede olan araçlari ve bilgilerini görebilirsiniz.

Giris Yapmis Beklemede Olan Araç				
Plaka No	Giriş Tarihi	Giriş Saati	İrsaliye No	Kantarcı Adı
27 VGG 98	02.09.2020	12:51:16	1	MEMUR 8

Asagida görünen formun altinda bulunan tablodan ise çikis yapmis araçlari ve bilgilerini görebilirsiniz.

NO	Plaka No	Fiş No	İrsaliye No	Giriş Tarihi	Giriş Saati	0
1	01 KLM 66	1	C12	29.08.2020	14:06:53	2
2	16 NAZ 224	1	C13	31.08.2020	16:13:42	3
3	16 CVB 45	1		29.08.2020	14.04.10	0

Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA

Tel.: +90.224 256 07 39 - 256 07 40 URL: www.peyk an.com.tr e-mail: info@peykan.com.tr



11 Sabit Daralı Araçlar

Sabit Darali Araçlar Formuna Ana Ekran -> Üst Menü yoluyla veya Ana Ekran -> Sag Menü yoluyla ulasabilirsiniz.

Sabit darali araçlar, tartilmasina gerek duyulmayan araçlardir. Bu form, sabit darali araçlarin kayitlarini tutup, silme islemi ve düzenleme islemi yapılmasini sagliyor.

👹 Kayitli Araç Sayisi - 2						- = ×
Plaka no Gir :					SIL ,	
Plaka No Giri	y Tarihi	Giriş Saati	Kantarcı Adı	Şoför Adı	İlk Tarım	Geliş Yen
16 NAZ 64 05.0	2.2022	12:46:04			5675	BURSA
16 SS 167 05.0	2.2022	12:49:52			6123	BURSA
< DEĞIŞTIR == 16 NAZ 64						>
😑 Plaka Ara						
9∎ Kayifli Araç Sayısi ⇒ 1 Ptaka no Gir ;	T g b	abloda lis örüntüler ilgilerine k	telenen sabit 1mek istene i olaylikla ulas	darali araq n plaka bu silir.	çlarin aras ı alana gi ı	indan r ilir ve
😑 Sabit Dara Si	ilme					
Rainte des taux et un 27 41.47 part	1996 Aurol 1983 10090	Sabit da araç list	ara tanimlana teden seçilir.	n araçlarda	an silinme	k istenen
	<u>si</u> L	Sil buto	nuna tiklanir	ve uyari el	krani açilir.	
Confirm 16 SS 167 Nolu Vazgeçmek isti Hayir Tusunu T Yes	Kayit Silinsin mi yorsaniz; iklayiniz. <u>N</u> o	× Uyari ek dara ka	kraninda "Yes ydi silmesi ta	s'' butonuna mamlanir.	a tiklandigir	nda sabit



Sabit Dara Düzenleme

Eger bir kayitta düzenleme yapilmak isteniyorsa, listeden düzenleme yapilacak plaka seçilir ve formun alt kismindaki "**DEGISTIR**" butonuna tiklatilir.

a no Gir :				10 St.	YARDIM KA
Piaka No	Giriş Tarihi	Giriş Saatı	Kantaro Adı	Şolor Adı	Ik Tarun
16 ABY 656	20.01.2022	17:39:07			12600
16 ABY 747	20.01.2022	17:39:44			15100
16 AGV 788	20.01.2022	17:40:24			14300
16 ABY 89	01.02.2022	08:17:45			14100
16 ABY 599	01.02.2022	88:21:53			12250
55 ABV 433	01.02.2022	08:22:32			15650
16 ABY 39	01.02.2022	08:26:12		1	13250
16 ABY 077	01.02.2022	08:26:46			12750
16 ABY 90	01.02.2022	08:27:12			14900
16 ABY 074	01.02.2022	08:28:13			12100
16 ABY 86	01.02.2022	08:32:13			12150
16 AJU 266	01.02.2022	11:10:16			17750
16 MDJ 48	01.02.2022	11:14:10			17750
16 MBS 11	01.02.2022	11:17:31			15800
16 MBS 14	04.02.2022	08:52:58			14950
16 LMS 36	05.02.2022	13:31:51			13150
34 ZP 6550	05.02.2022	16:07:05			16400
06 68 3501	05.02.2022	16:14:57			15250
34 GP8 54	05.02.2022	16:18:03			14750
34 GPB 54	05.02.2022	16:18:03			1475

Butona tikladigimizda açilan sayfadan istenilen degisiklikler yapilir ve

Plaka no :	01 LLL 32			Kavit	Varger
Giriş Tarihi :	01.09.2020	~		<u>I</u> ujn	
Giriş Saati :	18:10:03				
Şoför Adı :	PERSONEL 2		•		
İlk Tartım :	0				
Kantarcı :	MEMUR 2		•		
Gelış Yeri :	BURSA				

Örnegin: Soför adini veya Kantarci seçiminde hata yaptiysak bunu buradan düzeltip Kayit butonuna tikladigimizda kutucuklarimiz güncellenmis olur.



PeyKant1

44

ika no Gir : 📗		ARAMA IPTAL						
Plaka No	Giriş Tarihi	Giriş Saati	Kantarcı Adı	Şəför Adı	11k Tarım	Geliş Yen	Fiş No	Firma
16 ABY 656	20.01.2022	17:39:07			12.600		23	
16 ABY 747	20.01.2022	17:39:44			15.100		24	
16 AGV 788	20.01.2022	17:40:24			14.300		25	
16 ABY 89	01.02.2022	08:17:45			14.100		26	
16 ABY 599	01.02.2022	08:21:53			12.250		27	
55 ABV 433	01.02.2022	08:22:32			15.650		28	
16 ABY 39	01.02.2022	08:26:12			13.250		29	
16 ABY 077	01.02.2022	08:26:46			12.750		30	
16 ABY 90	01.02.2022	08:27:12			14.900		31	
16 ABY 074	01.02.2022	08:28:13			12.100		32	
16 ABY 86	01.02.2022	08:32:13			12.150		33	
16 AIU 266	01.02.2022	11:10:16			17.750		34	

🕨 Plaka Ara



Tabloda listelenen sabit darali araçlarin arasından **görüntülenmek istenen plaka bu alana girilir** ve bilgilerine kolaylikla ulasılır. **ARAMA IPTAL** butonu ile yapılan arama islemi iptal edilebilir.

Sabit Dara Silme



Sabit dara tanımlanan araçlardan silinmek istenen araç listeden seçilir.



Sil butonuna tiklanir ve uyari ekrani açilir.



Uyari ekraninda **"Yes"** butonuna tiklandiginda sabit dara kaydi silmesi tamamlanir.

Sabit Dara Düzenleme

Eger bir kayitta düzenleme yapilmak isteniyorsa, listeden düzenleme yapilacak plaka seçilir ve formun alt kismindaki "**DEGISTIR**" butonuna tiklatilir.

aka no Gir :		ARAMA IPTAL						
Plaka No	Girls Tarihi	Giris Saati	Kantarcı Adı	Solör Adı	lik Tarım	Geliş Yen	Fis No	Firma
16 ABY 656	20.01.2022	17:39:07		-	12.600		23	
16 ABY 747	20.01.2022	17:39:44			15.100		24	
16 AGV 788	20.01.2022	17:40:24			14.300		25	
16 ABY 89	01.02.2022	08:17:45			14.100		26	
16 ABY 599	01.02.2022	08:21:53			12.250		27	
55 ABV 433	01.02.2022	08:22:32			15.650		28	
16 ABY 39	01.02.2022	08:26:12			13.250		29	
16 ABY 077	01.02.2022	08:26:46			12.750		30	
16 ABY 90	01.02.2022	08:27:12			14.900		31	
16 ABY 074	01.02.2022	08:28:13			12.100		32	
16 ABY 86	01.02.2022	08:32:13			12.150		33	
16 AIU 266	01.02.2022	11:10:16			17.750		34	

Butona tikladigimizda açilan sayfadan istenilen degisiklikler yapilir ve butonu ile sistemde güncellenir.

Plaka no :	01 LLL 32			Kavit	Varner
Giriş Tarihi :	01.09.2020	~			<u></u>
Giriş Saati :	18:10:03				
Şoför Adı :	PERSONEL 2		-		
İlk Tartım :	0				
Kantarcı :	MEMUR 2				
Gelış Yeri :	BURSA				

Örnegin: Soför adini veya Kantarci seçiminde hata yaptiysak bunu buradan düzeltip Kayit butonuna tikladigimizda kutucuklarimiz güncellenmis olur.

Dara Aktar

Sabit darali aracın bilgilerini **Araç Çikis** sayfasına göndermek için, listeden istenilen plaka no seçilir ve alt paneldeki "**Aktar**" butonuna tiklatilir.



Plaka No	Giriş Tarihi	Giriş Saati	Kantarcı Adı	Şoför Adı	İlk Tarım	
16 ABY 656	20.01.2022	17:39:07			12.600	
16 ABY 747	20.01.2022	17:39:44			15.100	
16 AGV 788	20.01.2022	17:40:24			14.300	
16 ABY 89	01.02.2022	08:17:45			14.100	
16 ABY 599	01.02.2022	08:21:53			12.250	1
55 ABV 433	01.02.2022	08:22:32			15.650	1
16 ABY 39	01.02.2022	08:26:12			13.250	
16 ABY 077	01.02.2022	08:26:46			12.750	
16 ABY 90	01.02.2022	08:27:12			14.900	
16 ABY 074	01.02.2022	08:28:13			12.100	
16 ABY 86	01.02.2022	08:32:13			12.150	
16 AIU 266	01.02.2022	11:10.16			17.750	
16 MDJ 48	01.02.2022	11:14:10			17.750	
16 MBS 11	01.02.2022	11:17:31			15.800	
16 MBS 14	04.02.2022	08:52:58			14.950	

	SON TART	IM : 344	44 4
Plaka no :	34 GPB 54		BUE Araq
Giriş Tarihi :	05.02.2022		Fiş no:24
Müşteri Adı:			
Mal Cinsi :		100	Ik Terten : 19350
Şoför Adı :		1	
Irealise No-	24	1	Net Tartim: 19694

Plaka seçilip aktar butonuna tiklandiginda araç bilgileri **Araç Çikis** sayfasindaki gerekli yerlere aktarilir.

12 Sabit Daralı Araçlar (3)

Bu forma **Araç Takip Formundan June 1** butonuna tiklayarak bu forma ulasabilirsiniz.



Kayitli Araç Sayisi = 19 Sabit Dara Araçlar Plaka No 16 ABY 656 16 ABY 747 16 AGV 788 16 ABY 89 16 ABY 599 55 ABV 433 16 ABY 39 16 ABY 077 16 ABY 96

Sabit darali araçlar, tartilmasina gerek duyulmayan araçlardir. Bu sayfada, **kayitli sabit darali araç bilgileri listelenir ve araç bilgilerini çikis formuna aktarma islemi yapilabilmektedir.**

Sabit Dara Araçla	ar (Kapat
Plaka No	^	
16 ABY 656		😫 <u>A</u> ktar
16 ABY 747	1	
16 AGV 788		2 Yardır
16 ABY 89		
16 ABY 599	1	
55 ABV 433		
16 ABY 39		
16 ABY 077		
16 ABY 90		
16 ABY 074		
16 ABY 86		
16 AIU 266		
16 MDJ 48		
16 MBS 11		
16 MBS 14		
16 LMS 36		
34 7P 6550	~	

Sabit darali aracın bilgilerini **Araç Takip** sayfasına göndermek için, listeden istenilen plaka no seçilir ve alt paneldeki **"Aktar**" butonuna tiklatilir.

Plaka No	16 AIU 266	5 ·	Sa Sa	bit aç
Şoför Adı :			•	
Geldiği Yer :			~	
İrsaliye No :	0			
lik Tartım : 👖	1750	Net Tartim	:000	00
Mal Cinsi :	accorescented			eth eratura
Müşteri Adı :				
Gittiği Yer :				

Plaka seçilip aktar butonuna tiklandiginda araç bilgileri **Araç Takip** sayfasindaki gerekli yerlere aktarilir.

Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA Tel.: +90.224 256 07 39 – 256 07 40 URL: www.peyk an.com.tr e-mail: info@peykan.com.tr



13 Beklemedeki Araçlar

PeyKant1

Bu forma ulasmak için Ana Ekran-> Üst Menü yolunu izleyerek ulasabilirsiniz.

Bu formda giris yapmis **beklemede olan araçların kayıtları gösterilir**, **araç kaydı silinebilir ve doküman olarak çiktisi alinabilir**.

and and a recording the control of t	
uxanye no riaka nu uniş ranın uniş addu kantalcı Adı Şolor Adı lik Fahin d	eliş Yen
16 ASD 345 07.02.2022 1.3:06:47 MEHMET 5500 ISTANB	ΠL.
51 AA 434 07.02.2022 13:07:07 UMUT 9500 ANTALY	A
16 AGV 788 07.02.2022 13:07:22 TAMER 8500 ORDU	

Bekleyen Araç Silme

Silme islemi yapılmak istenen araç giris islemini listeden seçilir ve üst panelde bulunan "**Sil**" butonuna tiklanir.

İrsəliye No	Plaka No 🧹					
		Giniş Tarihi	Giris Sooti	Kantarcı Adı	Soför Adı	İlk Tarım
	16 ASD 345	07.02.2022	13:05:47		MEHMET	5500 İSTANBU
	61 AA 434	07.02.2022	13.07:07		UMUT	9500 AN LAUX
	16 AGV 788	07.02.2022	13:07:22		TAMER	8508 ORDG
orfum) Bu Kaydin Silinmesini isto Turyetu Silinmesini isto Silin Silinmesini isto	* Ekra silme	ana gelen u e islemi tan	ıyari sayfas namlanir.	indan " Yes	s" butonu t	iklandiginda

Sayfanin açildiginda, beklemeden olan araçlarin tümü tabloda listelenmektedir. Listelenen araç bilgilerini **Excel,HTML,PDF** ile çikti alabiliriz ve direk yazicidan yazdırma yapabiliriz.

En üst paneldeki doküman seçeneklerinden çikti alinmak istenen stil seçilerek dokuman çiktisi alinabilir.



Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA

Tel.: +90.224 256 07 39 – 256 07 40 URL: www.peyk an.com.tr e-mail: info@peykan.com.tr



14 Beklemedeki Araçlar (2)

Bu forma **Araç** butonuna tiklayarak bu forma ulasabilirsiniz. **Çikis Formundan**

Sabit darali araçlar, tartilmasina gerek duyulmayan araçlardir. Bu sayfada, **kayitli** sabit darali araç bilgileri listelenir ve araç bilgilerini çikis formuna aktarma islemi yapilabilmektedir.

İrsaliye No	Plaka No	Giriş Tarihi	Giriş Saati	Kantarcı Adı	Şoför Adı	İlk Tarım	Geliş Yerı	Fiş No	Firma
SABIT DARA	16 ABY 656	20.01.2022	17:39:07			12.600		23	
SABIT DARA	16 ABY 747	20.01.2022	17:39:44			15.100		24	í.
SABIT DARA	16 AGV 788	20.01.2022	17:40:24			14.300		25	
SABIT DARA	16 ABY 89	01.02.2022	08:17:45			14.100		26	
SABIT DARA	16 ABY 599	01.02.2022	08:21:53			12.250		27	
SABIT DARA	55 ABV 433	01.02.2022	08:22:32			15.650		28	
SABIT DARA	16 ABY 39	01.02.2022	08:26:12			13.250		29	
SABIT DARA	16 ABY 077	01.02.2022	08:26:46			12.750		30	
SABIT DARA	16 ABY 90	01.02.2022	08:27:12			14.900		31	
SABIT DARA	16 ABY 074	01.02.2022	08:28:13			12.100		32	
SABIT DARA	16 ABY 86	01.02.2022	08:32:13			12.150		33	
SABIT DARA	16 AIU 266	01.02.2022	11:10:16			17.750		34	
SABIT DARA	16 MDJ 48	01.02.2022	11:14:10			17.750		35	
SABIT DARA	16 MBS 11	01.02.2022	11:17:31			15.800		36	
SABIT DARA	16 MBS 14	04.02.2022	08:52:58			14.950		37	
SABIT DARA	16 LMS 36	05.02.2022	13:31:51			13.150		38	
SABIT DARA	34 ZP 6550	05.02.2022	16:07:05			16.400		39	
SABIT DARA	06 GB 3501	05.02.2022	16:14:57			15.250		40	
SABIT DARA	34 GPB 54	05.02.2022	16:18:03			14.750		41	
Plaka no G	ir :		8		\$ A)	tar [Yardım	Ř	Kapat

🕨 Plaka Ara

Ptaka no Gir :

Tabloda listelenen sabit darali araçlarin arasından **görüntülenmek istenen plaka bu alana girilir** ve bilgilerine kolaylikla ulasilir. **ARAMA IPTAL** butonu ile yapilan arama islemi iptal edilebilir.



Dara Aktar

Sabit darali aracın bilgilerini **Araç Çikis** sayfasına göndermek için, listeden istenilen plaka no seçilir ve alt paneldeki "**Aktar**" butonuna tiklatilir.

Kayıtlı Araç Sayı	si = 19, Sabit Dara	i Sayısı = 19	Chris Faati	Kantawa Ada	Color Adv	ille Tamer	
SABIT DARA	16 ABY 747	20.01.2022	17:39:44	Kantarti Aur	-Joioi Au	15,100	
SABIT DARA	16 AGV 788	20.01.2022	17:40:24			14.300	
SABIT DARA	16 ABY 89	01.02.2022	08:17:45			14.100	
SABIT DARA	16 ABY 599	01.02.2022	08:21:53			12.250	
SABIT DARA	55 ABV 433	01.02.2022	08:22:32			15.650	
SABIT DARA	16 ABY 39	01.02.2022	08:26:12			13.250	
SABIT DARA	16 ABY 077	01.02.2022	08:26:46			12.750	
SABIT DARA	16 ABY 90	01.02.2022	08:27:12			14.900	
SABIT DARA	16 ABY 074	01.02.2022	08:28:13			12.100	
SABIT DARA	16 ABY 86	01.02.2022	08:32:13			12.150	
SABIT DARA	16 AIU 266	01.02.2022	11:10:16			17.750	
SABIT DARA	16 MDJ 48	01.02.2022	11:14:10			17.750	
SABIT DARA	16 MBS 11	01.02.2022	11:17:31			15.800	
SABIT DARA	16 MBS 14	04.02.2022	08:52:58			14.950	
SABIT DARA	16 LMS 36	05.02.2022	13:31:51			13.150	
SABIT DARA	34 ZP 6550	05.02.2022	16:07:05			16.400	
SABIT DARA	06 GB 3501	05.02.2022	16:14:57			15.250	
SABIT DARA	34 GPB 54	05.02.2022	16:18:03			14.750	
100		-	-				
	-			_		<u></u>	_

Plaka no : 34 GPB 54	BUL May
Giriş Tarihi : 05.02.2022	Fiş no:24
Mal Cinsi :	
Şoför Adı :	Net Tartim: 19694

Plaka seçilip aktar butonuna tiklandiginda araç bilgileri **Araç Çikis** sayfasindaki gerekli yerlere aktarilir.

15 Sevk Raporu

Sevk Raporu Formuna Ana Ekran -> Üst Menü yoluyla veya Ana Ekran -> Sag Menü yoluyla ulasabilirsiniz.

Sevk Raporu formunda, **yapilan sevk islemlerini görüntüleme, çesitli süzme islemleri yapabilme, doküman alma ve sevk silme islemleri** yapilabilmektedir.

						07.	82.2622						
1. Tanhi (2. Tanhi) Araç Sayıs	i Şubat 2022 P Subat 2022 Paa I: 16	atar D* artesi D*	S BJGÜN Tep	14m : 605.100 Kg	10	M LİSTE	Gruplandurma Mistori Plaka	Gelis Yerine Cikis Yerine					
Grapheral in	يوعدا بساديا بتعويله	a ulula higin											
Fij No	Its dige No	PLAKA	- Çıkış Yesi	Giriş Yaihi	- Çikaş Yarihi	Citing Said	Cina Cina	1	Higten	Guy Kg	Sankg	NetKg	No
C457	8911	55 AIY 433	-	07.82.2922	67.02.2022	0936:11	DOLGJ HALZ (0-100mm)	1	L ST TR.	15650	63050	45410	54
456	8930	15 ARY 747	1.00	07.42.2122	07.02.2012	0924:49	DOEGU PALZ (0-100mm)	1	LW TE.	15110	53750	38650	53*
0455	8929	15 AIY 077	-	07.82.2922	07.01.2012	0919:39	DOLEU PALZ (0-100mm)	-	A W TE.	12750	47400	34650	39
C454	8928	16 ABY 074	100	07,82,2922	07.02.2022	091425	DOLGJ MALZ (0-100mm)	1	L W TE.	12110	43650	31550	58
C453	8927	16 ARJ 266	-	07.42.3922	07.02.3022	09.60.08	00LGU FIALZ (0-100mm)	2	L W TEL	17750	51005	36250	53
C452	8926	16 AGY 788	100	07.82.2022	07.02.2022	09:04:24	DOLGU MALZ (0-100mm)	1	L W TR.	14310	58900	\$4500	531
C451	8925	16 ARY 599	100	07,82,2922	67.03.2022	0901:25	BOLG3 MALZ (0-100mm)	1	L W TR.	12258	56400	38150	534
c450	8924	16 1985 11	1000	07.82.2922	07.01.2012	0858:15	DOLGJ MALZ (0-100mm)	1	L VE TIE.	15890	53850	38050	53
C469	8923	05 GB 3561	And I	07.82.2922	07.02.2022	0854:21	DOLGJ MALZ (0-100mm)	1	AR NAC	15250	41850	31600	535
C448	877.2	34 GFD 54	1000	07.42.2922	07.02.2012	0051.00	OOLGU FIALZ (0-109mm)	:	AR BAR	34730	56850	36110	50
C447	8921	16 AEY 89	100	07.42.2122	07.02.2012	0848:54	DOLGU MALZ (0-100mm)	1	U.M.TE.	14110	51350	39250	5.0
C446	8936	16 ARV 31	100	07.42.2922	07.03.2012	0844:56	00LCU FALZ (0 100mm)	:	L W TE.	13250	53606	60550	52
C445	8919	16 AFY 90	100	07.02.2122	07.02.2022	0839:17	DOLGD MALZ (0-100mm)	1	L W TEL	14900	52950	38050	526
C464	8918	16 AFY 656	100	07.82.2022	07.02.2022	0837:65	DOLGU MALZ (0-100mm)	1	L VE TR.	12610	45250	32650	52
C443	8917	15 ABY 656	100	07.82.2922	07.02.2022	0832;26	DOLGD PALZ (8-100mm)	5	A METRE	12600	47400	34690	52
.442	8916	55 AIV 433	100	07.82.2922	07.02.2022	0829:11	DOLGU MALZ (8-100mm)	2.	L W TIE.	15650	68450	44690	52
	16 Kant											605100	Ka

'Atreleme Islemleri

Sevk raporlari sayfasinda yapilan sevk islemlerini görüntülemek için **birden** fazla süzme islemleri yapilabilmektedir.

Başlangıç Tarihi :	1	Eylül	2020	Salı	•	TARİH A.	KAYIT NO :	30	1	TÜM LİSTE
Bitiş Tarihi :	2	Eylül	2020 Ç	arşamba			í l	-	sii	
Arac Savisi	1					S BUGUN	Toplam :	1.500 Kg		

S BUGÜN

butonu ile bulunulan güne ait sevk islemleri listede görüntülenmektedir.

тим Liste butonu ile programda yapilan tüm sevk islemleri görüntülenebilmektedir.

Tarihler Arasi Filtreleme

1. Larin :	6	Şubat	2022	Pazar	10×	TARIH A
2. Tarihi	6	Şubat	2022	Pazar	E*	Shello-
Arac Sa	-	75				SUGUN

Arama yapilmak istenen tarih araligindan baslangici, "**1. Tarih**" alanina girilmelidir. Belirlenen son tarih ise "**2. Tarih**" alanina



Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA

Tel.: +90.224 256 07 39 – 256 07 40 URL: www.peyk an.com.tr e-mail: info@peykan.com.tr



🕨 Gruplama

Muştori	Geliş Yerine
Plaka	Cikis Yorino

Gruplandirma yapilmak istenen baslik resimde gösterilen basliklardan biri ise üzerine tiklanmasi yeterlidir. Tabloda görüntülenen datalar seçilen basliga göre otomatik gruplanir.

Gruplandirma yaptirmak istedigimiz baslik üst resimdeki alanda yoksa, tablo üzerinde istenilen basligin üstüne bir kez tiklayip basili tutup, hemen üst bölümündeki siyah alana sürükleyerek gruplama islemini yapabiliriz.

örnek olarak:

Fiş No	3	PLAKA	 Geliş Yer
🖸 Müstəri y	DEMEMO		
C Muşten :	DENEME	46 4 60 422	 176410

Yukarida gördügünüzü gibi Müsteriyi gruplandirdigimda datalari müsteriye göre ayarlayacak. (Birden fazla gruplandirma yapilabilir.)

					04.02.	2022 - 09.02.2	022 ARASINDAKI KAYITLAR	
1. Tarihi : 2. Tarihi : Araç Say	4 Şubat 2022 9 Şubat 2022 (191 : 228	Cuma 🕞 Çarşamba 🗐 '	TARİH A.	KAVIT NO: 538	Kg	TÜM LİSTE	Gruplandırma Müsteri " Plaka	
Gruplamak i Fiş No	istediğiniz kolonu bu Irsaliye No	aya sürükleyin PLAKA	Cikre N	eri - Giriş Tarihi	🔹 Çıkış Tarihi	Cıkış Saa Sutunu Süzm	t 🔻 Cins	
C457	8931	10 000 033	1	67.02.2022	07.02.2022	09:36:01	DOLGU MALZ. (0-100mm)	
C457 C456	8931 8930	33	1	07.02.2022 07.02.2022	07.02.2022 07.02.2022	09:36:01 09:24:49	DOLGU MALZ. (0-100mm) DOLGU MALZ. (0-100mm)	
C457 C456 C <mark>155</mark>	8931 8930 8929	33 17 77	/	07.02.2022 07.02.2022 07.02.2022	07.02.2022 07.02.2022 07.02.2022	09:36:01 09:24:49 09:19:39	DOLGU MALZ. (0-100mm) DOLGU MALZ. (0-100mm) DOLGU MALZ. (0-100mm)	
C457 C456 C155 C454	8931 8930 8929 8928	33 17 77 74		07.02.2022 07.02.2022 07.02.2022 07.02.2022	07.02.2022 07.02.2022 07.02.2022 07.02.2022	09:36:01 09:24:49 09:19:39 09:14:25	DOLGU MALZ. (0-100mm) DOLGU MALZ. (0-100mm) DOLGU MALZ. (0-100mm) DOLGU MALZ. (0-100mm)	

Silinmek istenen sevk islemi tablodan seçilir. Seçilen islemin kayit numarasi yesil isaretli alanda görüntülenir. Dogru kayit seçildiginden emin olunup



butonuna tiklandiginda uyari ekrani ile karsilasilir.



Gelen uyari ekraninda "**Yes**" butonuna tiklandiginda silme islemi bitirirlir.



Provide the sevent of the sevento sevent of the sevent of the sevent of the sevent of the sevent

YAZDIR: Kayit tablosundan seçilen raporun **QRP** programi ile çiktisini almayi ve verilerin saklanmasini saglar.

EXCEL: Kayit tablosunu excel olarak çiktisini verir.

HTML: Kayit tablosunu HTML çiktisi olarak verir.

PDF: Kayit tablosunu PDF çiktisi olarak verir.

Tekrar Fis Yazdir : Buraya tiklayarak tekrar fis yazdir formunun yardim penceresine ulasabilirsin.

15.1 Tekrar Fiş Yazdır

Tekrar çiktisi almak istedigimiz ya da ilk çikarilan fiste olusan bir hatayi düzeltmek için tekrar fis çikar butonuna tiklanir.

Kayit Düzenle ve Tekrar Fis Yazo	lir		
Plaka no :	01 KLM 66	- Q BUL	Listele
Giriş Tarihi	14.11.2020		Fiş no:
Giriş Saati	15:39:58		C53 - QBUL Yardım
Geldiği Yer :	BURSA		İrsaliye no:
K. Memuru :	Master		
Şoför Adı :	PERSONEI	2	
İlk Tartım	245		
Son Tartim	50		<u>F</u> İŞ YAZ
Net Tartım	255		
Mal Cinsi :		a1	
Müşteri Adı :		ŀ	Ali
Müşteri Adresi :		e	eeee
Vd. :			Vno.:
Gitiği Yer :			
Çıkış Tarihi :	14.11.2020	Çıkış S	Saati : 15:50:05





4)Listele

Listele

butonuna tiklandiginda, yapilan tüm sevk islemlerinin listelendigi bir sayfa görüntülenmektedir.

Polaka	Jesalive III	Girs.T.	CAST.	SonTarten	Tis Ho
01 KLH 66	1	14.11.2020	14.11.2020	50	C52
10 CVB 43	1	14.11.2020	14.11.2020	12.500	634
34 FGH 14	1	14.11.2020	14.11.2020	12.400	C55
16 CVB 45	1	14.11.2020	14.11.2020	3.040	C56
16 CVB 45	1	14.11.2020	14.11.2020	3.040	C57
16 AEH24		16.11.2020	16.11.2020	3.660	C58
16 MAH 12	1	16.11.2020	16.11.2020	2,960	C59
16 AH 256	1	17.11.2020	16.11.2020	2.580	C60
6 ASD 122	1	17.11.2020	14.11.2020	4.729	C61
4 AAA 789	1	17.11.2020	17.11.2020	11.800	C67
6 ASD 122	1	17.11.2020	17.11.2020	960	C63

Listlenen sevkiyatlardan aranılan islem seçilir ve

butonuna tiklandiginda, seçilen sevk isleminin verileri **tekrar fis yazdır** sayfasına aktarilir.

15.2 QRP Yazdırma

Sevk rapor sayfasinda "Yazdir" butonuna tiklandiginda çalismaya baslar.

12/638	KUKP (N11,0001003
[1-lata]	<0 R> 39.11.2020 15:53
(imp)	+D.R+ 19.11.2020 15:53
Rogi	<dr> 19.11.2020.15:13</dr>
[Stak]	<d r=""> 10.11.2020 15:53</d>
(here)	×DR× 20.11.2020.09-18
Cveril)	<dr> 19.11.2020 15/38</dr>
[Vedek]	<dr> 19.11.2020 15:53</dr>
(bPs/ket)	ene 12.014.976 19.11.2020.05:53 -a-
Supericy (Tropeg300	dil 12,430,364 17,07,2016 16,20 -5-
openicy_world200	dil 11.452.628 17.01.2016 16.19 -a-
10dept170	dt 2,342,400 17.01.2016 16:00 -a-
-ilop(n)(g)	2,257,406 17,07,2016,21,04 -6-
100	aue 2.115.554 25.06.2020 12.02 -a-
Constant -	di 1,724,416 15,04,2008 1848 -a-
salice)	dil 838.887 14.10.2016 19:00 -a-
W Project!	#u# 183512 12.09.201516.05 -a-
SAL techstar	asa 241.152.24.05.20(3.11-35 -a-

Bu program Peykant1 ile beraber sisteme kurulmaktadir. Programin amaci raporlarin çiktisini almak ve kaydedilen raporlarin güvenligini saglamaktir.

Raporlarin farkli ellere geçmesi durumunda açilmasini engellemektedir.



Sevk rapor kisminda butonuna tiklandiginda aktif olur. Seçilen raporlar asagidaki sayfada görüntülenir.





🕨 ÜST MENÜ



1) Sayfa çiktisinin nasil olacagi görüntülenir. **Tam sayfa**, **tam genislik** ve %100 görünümü gösterilir.



2) Çikti sayisinin fazla oldugu durumlarda sayfalar oklar yardimiyla da görüntülenebilir.



Butonuna tiklandiginda açilan pencereden, çoklu raporlarin içinden aranan
 bir kelimenin bulunmasinisaglar.

Aranan Yazi	
🗐 Match case	
Cancel	ÁRA

butonuna tiklandiginda çoklu rapor sayfalarindangörüntülenmek istenen
 sayfa seçilir.

			×
Enter (page number	5	
1	-		
	ОК	Cancel	

butonuna tiklandiginda yazici ayarlari sayfasi açilmaktadir.



Yazdır		×
Yazıcı		
Ad:	Microsoft Print to PDF	♂ ∨ Özellikler
Durum:	Hazır	
Tür:	Microsoft Print To PDF	
Yer:	PORTPROMPT:	
Açıklama:		
Yazdıma a	aralığı	Коруа
Tümü		Kopya sayısı: 1 🚖
🔵 Sayfa	ilk: 1 Son: 13	Hamanla
🔵 Seçim		11 22 33
		Tamam İptal



butonuna tiklandiginda bilgisayara kaydedilen qrp uzantiliraporun görüntülenmesi saglanir..



Açilan sayfadan görüntülenmek istenen raporun dosya yolu girilip seçilir.

butonuna tiklandiginda raporun qrp uzantlili olarak sisteme kayit islemi
 yapilir...

16 **Stok Rapor**

Stok Rapor sayfasinda, sisteme tanimli ürünlerin güncel stok durumunu ve ürünün stok giris-çikis hareketlerini görüntülenebilir. Incelenen ürün hareketlerinin rapor dokümanlari alinabilmektedir.

> Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA Tel.: +90.224 256 07 39 - 256 07 40

URL: www.peyk an.com.tr e-mail: info@peykan.com.tr

PeyKant1

Stok : >> DOLGU MALZ. (I	P300) * *	125										
Excel -	HIML •	EDF -	🛵 Yazdır -							🕜 Ya	ardam	& Kapat
UrunAdi	NetKg	MinKg		DOLG	U MALZ.	(0-300)	Toplam M	evcut Mil	ktar : 93.	744 Kg.		
lma	32235.01	100	Gruplamak istediðinis	kolonu burav	a züsüklevi							
-70 (ALT TEMEL)	73092	0	Constanting Constanting		1000					10 × 1		
OLGU MALZ (0-300)	93744	0	Firma Adı	Tarih	Cakaş Fiş	Giriş Fiş	Çıkış Kg	Giriş Kg	Plaka	Adres	Insaliye	Kulanici
ULGO MALZ. (U-TOUMM)	2057435	0	First Sec.	28.09.2021	10		0		0 -		14	YILTAS
			And In Co. of	28.09.2021	1	0	41890	1	0 16 ABY 747	1 5	178011	YİLTAS
			-	20.01.2022	4	0	-11060	1	0 16 ABY 747	1 5	178016	Master
			-	20.01.2022	6	0	11060	. 3	0 16 ABY 747	1 5	178018	Master
			And A Laboratory	20.01.2022	8	0	7173	1	0 16 ABY 747	1 5	178020	Master
			And ALL AD	20.01.2022	12	0	6162		0 16 ABY 747	1 5	178024	Master
			And Address of the owner of the owner of the owner of the owner of the owner owner owner owner owner owner owne	20.01.2022	13	0	505		0 16 ABY 747	1 5	178025	Master
			And Alice top	20.01.2022	15	0	5051		0 16 ABY 747	1	178027	Master
							4					
7001444	2262166.01	Ka	Toplam :	28 Kayıt			606256 Ka	700000				

Stok Bilgisi

UrunAdi	NetKg	MinKg
	10639	
elma	32235.01	100
0-70 (ALT TEMEL)	73092	(
DOLGU MALZ (0-300)	93744	(
DOLGU MALZ. (0-100mm)	2057435	(
DUVAR TAŞI	23350	(
DUVAR TAŞI	2007433 23350	
TOPLAM :	2263166.01	Ku

Sisteme tanimlanan ürünlerin istenen minimum kilogrami bilgileri, güncel stok agirliklari tabloda görüntülenmektedir.

Ürünün stokdaki miktari, belirlenen minimum agirligin altina düstügünde tabloda o satirin rengi kirmizi olacaktir.

Listenin en altinda tüm ürünlerin toplam miktari görüntülenebilmektedir.

'& Hareketleri '

UrunAdi	NetKg	MinKg			0-70 (ALT	TEMEL)	Toplam Mev	cut Miktai	: 73.092 Kg.			-
elma	32235.01	199	Gruplamat istedijiniz kolor	u buraya sirid	klayin							
F70 (ALT TEMEL)	73092	0										
DOLGU MALZ. (0-300)	93744	0	irma Adı	Tarih	Cikiş Fiş	Giriş Fiş	Çıkış Kg	Giliş Kg	Plaka	Adres	Insalige	Kulanici
DOLGU MALZ. (0-100mm)	2057435	0	nation.	21.09.2021		3		0	0 -	former.		Master
DOWN TAST	23330		ary manne.	21.69.2021	13	0	2475	0	0 16 / \$56	ALC MADE	13	Master
10 C			ET THEFT.	21.09.2021	14	0	2045	10	0 01 1 2	10100128	14	Master
			A COLUMN TWO IS NOT	21.09.2021	20	0	4654	15	0 16 / 122	-	20	KANTAR
				20.01.2022	5	0	110	0	0 16 / '47	1000	173017	Master
				20.01.2022	7	0	50	10	0 16 / '47	COMMON .	170019	Master
			Internet and descent the late	20.01.2022	9	o	616	12	0 16 / /47	10000	178021	Master
			NAME OF TAXABLE ADDRESS.	20.01.2022	14	o	60	IG	0 16 / /47	1988	179026	Master
			and manufactures	20.01.2022	22	0	471	10	0 16 / 817	1000	178034	Master
TOPLAM :	2263166.01	Ka	f oplam :	15 Kapt	-	-	326308 Kg	400000	Kg			

Üst resimde, sisteme tanimli ürünler sayfanin sol tarafında yesil alan ile isaretli kisimda görüntülenir. Listeden seçilen ürünün stok giris-çikis hareketleri sag taraftaki kirmizi alanla isaretli tabloda detali sekilde gösterilir.



'Rporlama

Tablolarda **listelenen verilerin excel, html, pdf ya da direkt yazici çiktisi alinabilmektedir**. Doküman alinmak istenen format belirlendikten sonra o formata ait butona tiklatilir.





Bu pencereden "**Stok Hareket**"e tiklarsak formun ortasinda duran seçilen ürünün stok hareketinin çiktisini verir.

Bu pencereden "**Tüm Stok**"a tiklarsak sol taraftaki stok penceresinin çiktisini verir.

🦻 Gruplama '

Gruplandirma yaptirmak istedigimiz basligin üstüne bir kez tiklayip basili tutup, hemen üst bölümündeki siyah alana sürükleyerek gruplama islemini yapabiliriz.

Firma Adı	Tarih	Cıkış Fiş	Giriş Fiş
Stok Giris	30.07.2020	-	-
Araç Giris	29.08.2020	0	12
Arac Giris	29.08.2020	0	13
DENEME	02.09.2020	14	0
Araç Giris	02.09.2020	0	24
DENEME	02.09.2020	16	0
DENEME	02.09.2020	17	0

17 Genel Tanım

Bu alanda yapilan tanimlamalar **Araç Giris-Araç Çikis** sayfalarında kayit islemleri sirasında kullanılmaktadır.



Bu kisimda sistem içerisinde hazir olarak gelen veri paketleri vardir. Bu paketler içerisine yapilan tanimlamalar, kayit islemi yapilan sayfalarda ait oldugu basligin yaninda açilir listede görüntülenir.

Kutu :	Geldigi Yer	Sayfada üst bölümde bulunan listeden içerisine data kaydi yapilmak istenen Alan adi seçilir.
ADANA	Kantar Memuru Soför Adi	
BURSA	A Plaka No TE Sevk Adresi	KAVIT
IZMIR	Geldigi Yer Gittiqi Yer	Secilen Alan adinina ait datalar doldurulur ve
ALOV	Sevk Sube	butonuna tiklanarak kaydedilir
1	SAMSUN	
2	İSTANBUL	
3	BURSA	
4	ANTALYA	100
5	TEKİRDAĞ	Yanlis kaydedilen ve silinmek istenen satira tikanlip
6	ORDU	butonuna tiklanarak silme islemi yapilabilmektedir.
7	TRABZON	

18 Müşteri Tanımı

PevKant1

60

Bu bölüme ana ekrandaki üst menüden veya sag menüden erisilebilir.

Bu form üzerinden, **yeni firma kaydi**, **firma bilgilerinin degistirlmesi** ve **firma silme** islemleri yapilabilmekdir. Bunlarin disinda excelden firma kaydi da yapilabilmektedir.

🕌 Müsteri	Tanimlari Formu						- ×
		Hüşteri Adı : Müşteri Adresi :	KO	0	. A.Ş. OSMANG	AZİBURSA	
Müşte	ri Dosyası	V.D. : V.No :	OSMANGAZI		Kodu :	3	YENI EKLE
		Tel:	[Yetkili :			YARDIM
Sira No	Müşteri Adı 🏹				Müşteri Kodu		Adres
1	harmen and	rainly to the mass of	ur tie te		1	chrone o	URSA
3	1			-	3	A REAL PROPERTY AND A REAL	/1 NILU /203.05
< 🗌							3
Tanımk	Müşteri Sayısı :	3			MANT BI		
					KATIT SIL		
				EXCE	DEN AKTARMA		



Müsteri adi, adresi, vergi numarasi gibi firma hakkinda bilinen önemli veriler doldurulmalidir. Girlen firma bilgileri, araç giris - araç çikis sayfalarında islem yapilirken fis üzerine yazılabilmektedir.

Önemli bilgiler doldurulduktan sonra butonu ile firma tanimi yapilmis olur.

Kayit islemi tamamlanan firmalar, sayfanin orta panelindeki tabloda listelenmektedir.

Sira No	Müşteri Adı	Müşteri Kodu	Adres			
1	AYONE AN ANALYMENT OF THE THE ALL	1	AZIAN AND THE REAL AND 2	ALTORNO MO. LON TO THE LITE OF	2	NILÜFER/ BURSA
3	KOATH INCOME THE INCOME TIME AND ADDR TO A D	3	IO OSMANGAZI/DURSA			

'Frma Düzenleme

Kayit islemi yapilmis bir firma üzerindeki bilgilerde herhangi bir degisiklik yapilmak istenirse ;

🔆 Müsteri Tanimlari Formu								- ×
	Müşteri Adı :	ALT	主王 注 致					🚴 <u>к</u> арат
	Nüşteri Adresi :	ALAATTINBEY MAH. NILÜFER BURSA						DÜZENLE
Mr. W.	V.D. :	ÇEKİRGE			and the			
Müşteri Dosyası	V.No :	(proposition)			Kodu :	2		YENI EKLE
	Tel:	12345678		Yetkili :				O VARDIM
		1						9 141011
Sira No Müşteri Adı 🔨			Müşteri Kodu			Adres		Vergi D.
1 AY		6.65	1		which same in	A DRAW THE REAL PROPERTY.	BURSA	GEMLIK
2 AL	-		2	A	-		7/1 NILÜFER/ BURSA	ÇEKIRGE
3 KC	-	A COMPANY	3	-	second of the local division of the	COMPANY OF T	I IŞH. NO:9/203	OSMANGAZI
								President allege a partie

Öncelikle kayitli firmaların oldugu listeden, degisiklik yapılacak firma seçilir. Seçilen firma bilgileri, üst resimde **yesil** isaretli alandaki y<u>erlerinde görü</u>ntülenir.

Firma bilgilerinde istenilen degisiklikler yapildiktan sonra



Sayfanin en alt kisminda bulunmaktadir. "**Kayit Sil**" yazisinin bulundugu **mavi** alana çift tiklandiginda otomatik açılmaktadir.

Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA Tel.: +90.224 256 07 39 – 256 07 40 URL: www.peyk an.com.tr e-mail: info@peykan.com.tr



Müşteri Adı :	-		
Müşteri Kodu :		÷	

Silinmek istenen firmanin, **firma adi** veya **firma kodu** açilir listeden seçilir. Alternatif olarak, kayitli firma kayitlarinin oldugu tablodan, silinmek istenen firma seçilir. Seçilen firma adi <u>ve firma</u> kodu, firma silme alanına otomatik

gelmektedir. Daha sonra butonu ile silme islemi baslatilir.

Confirm	×	
0	UYARI Firma Adi : Kulan Sani, TiC, A.Ş. Firma Kodu: 3 Silinecektir, Emin misiniz ?	E bu tai

Ekrana gelen uyari penceresinde "**Yes**" utonuna tiklandiginda silme islemi amamlanmis olur.

Excel'den Aktarma

En sagda bulunan sari butona tiklandiginda yada koyu alana çift tiklandiginda, Exceldosyasindan veri aktarimi yapilacak kisim açilir.

EXCEL'DEN AKTARMA							
Sisteme kaydedilmesi istenen Excel dosyasinin konumu Excel Dosya Yolu alanina girilir Bosya Seç butonu ile altkisimda bulunan tabloya aktarilir.							
Excel Dosya Yolu :							
			5				

Sütun Numaraları

Müşteri Adı :	þ	•			
Müşteri Kodu :	2	-			
Adres :	3	-			
Vergi Dairesi :	4	-			
Vergi No :	5	-			
Tel :	6	-			
Yetkili :	7	-			
🗲 Aktar					

Tabloya aktarilan datalardan kullanilmak istenen verilerin sütun numaralari, hemen tablonun sag tarafinda bulunan baslik adlari ile eslestirilir. **Aktar** butonuna tiklanarak sisteme kaydedilir.

19 Ürün Tanımı

Ürün tanimi formu'na Ana Ekran -> Üst Menü -> **Tanimlar** yolunu veya Ana Ekran -> Sag Menü -> **Tanimlar** yolunu izleyerek ulasabiliriz.

Bu sayfada **ürün tanimi, ürün bilgilerini düzenleme, ürün silme ve excelden ürün kaydi islemleri yapilmaktadir.**

📪 Tenenli Unin Seyis	65						- = X
	KAYIT LISTESI	1		Y	leni Kayıt Girlişi		
Kod	Ürün Adı u Süzmek için burya taklaşın			Elekro	nic Weig	hing	KAPAT
3 0.70 4 DOLG 5 DOLG 6 DUVA 7 Test	ALT TEMEL] U MAI2: (0-300) U MAI2: (0-100mm) II TAŞI	Ürün Adı :		P	Bystern EYK/	ANT	DÜZENLE
		Aciklama : Birim :	KG	12		_h.	Kod : 7 SiL
		Min Miktar :	0	i i			YARDIM
		Stok Miktarı : Ürün Dosyası					
				DIC	EL'DEN AKTARMA		<u> </u>
Kod: 7 Úrún	: test	Tarih : Acikla	ma :	Brimi: KG	Min: 4000	10000	

64	PeyKant1	
	Ürün Kayit	
	Ürün Adi : Aciklama : Birim :	resimdeki alana ürüne ait teknik bilgiler doldurulmalidir. Tanimli ürün adi tekrar kaydedilemez.
	Min Miktar : 0	Ürün için belirlenen minimum stok bilgisi girilir . Stok durumu belirlenen rakamin altina düstügünde, stok raporda kirmizi renkte gösterilecektir.
	Stok Miktari : 0	Kayit yapilacak ürünün stoktlardaki ilk miktari sisteme girilir. Girilen miktar stoklara eklenir.
	Ürüne doldurulduktan son kayde	e ait bilgilier Ira sisteme butonuna tiklanmasi gerekmektedir. tilmesi için
Ī	Ürün Düzenlem	e

Kayit islemi yapilmis bir ürün üzerindeki bilgilerde herhangi bir degisiklik yapilmak istenirse ;



Sisteme kayit islemi tamamlanan ürünler sayfanin sol tarafındaki listede görüntülenmektedir. Düzenleme

0

yapilacak ürün listeden seçilip butonuna tiklanmalidir.

	Ürün Dosyasi	
Ürün Ko	du : 7	
Ürün Adı :	test	
Açıklama :	2	
Birim :	KG	
Min Miktar :	4000	
Stok Miktari :	10000	

Açilan düzenleme sayfasında istenilen degisiklikler yapildiktan butonu ile yapilan degisklikler sisteme kaydetilir.

Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA

Tel.: +90.224 256 07 39 – 256 07 40 URL: www.peyk an.com.tr e-mail: info@peykan.com.tr



Ürün Silme

Kayit islemi yapilmis ürünlerden biri silinmek istenirse ;



Sisteme kayit islemi tamamlanan ürünler yan listede görüntülenmektedir. Silinmek istenen ürün listeden seçilir.

Sag kisimda bulunan silme butonu itklatilir. üzerinde seçilen ürün kodu gösterilir.



Gelen uyari sayfasindan "**Yes**" butonuna tiklandiginda ürün kaydi silinmektedir.

Excel'den Ürün Aktarma

En sagda bulunan sari butona tiklandiginda ya da koyu alana çift tiklandiginda. Exceldosyasindan veri aktarimi yapilacak kisim açilir.

Excel Den Aktarma Sisteme kaydedilmesi istenen Excel dosyasinin konumu Excel Dosya Yolu alanina girilir Dosya Seç butonu ile altkisimda bulunan tabloya aktarilir.



🔉 Sütun Num			
Ürün Adı :	1	•	
Açıklama :	2	*	
Birim :	3	•	
Min Miktar :	4	•	Tabloya
Stok Miktarı :	5	•	tablonun
			eslestirili
			nayaoan
AI			

Tabloya aktarilan datalardan kullanilmak stenen verilerin sütun numaralari, hemen tablonun sag tarafinda bulunan baslik adlari ile eslestirilir. **Aktar** butonuna tiklanarak sisteme kaydedilir.

En asagida bulunan bu bar ise:

Sol taraftan seçilen kaydin; ürün kodunu, ürün adini, kaydin olusturulma tarihini, açiklamasini, birimini, minimum miktarini ve stok miktarini belirtir.

Kod: 1 Ūrūn: u1 Tarīh: 30.07.2020 Aciklama: Birim: KG Min: 12 5000

20 Kullanıcı İşlemleri

Programa giris yapmak için ilk olarak bir kullanici hesabina ihtiyacimiz vardir.

Kullanici islemlerine ise Ana Ekran -> Üst Menü -> **Tanimlar** yolunu izleyerek ulasabiliriz.



Kullanici Tanimi Formu hakkinda yardim almak için buraya tiklayiniz. Kullanici Listesi Formu hakkinda yardim almak için buraya tiklayiniz. Kullanici Degistir Formu hakkinda yardim almak için buraya tiklayiniz.



20.1 Kullanıcı Tanımı

Bu sayfada kullanici tanimi ve yetkilendirme islemleri yapilmaktadir.

Yeni Kullanici Tanimi 🤋 🗙
Operatör <u>Kapat</u>
Kullanici Adi
e Kullanici Yetkisi
Operatör
Operatörler yekisi bazi kisitlamaya maruzdur.
 Genel ayarlara giremezler. Fis ayarlarina giremezler. Fis no ayarlarina giremezler. Kullanici tanimlama yapamazlar. Kullanici listesini göremezler. "Sabit Darali Araçlar" kisminda degistirme yapamazlar.
Yönetim
Yönetim yetkisine sahip kullanicilarinin herhangi bir kisitlamasi yoktur. Programdaki tüm isemleri yapabilirler.
😑 Kullanici Kaydi
Kuttanici Adi peykani Yetki seçimi yapıldıktan sonra kullanıcı adi ve sifre bilgileri Sifre girilmelidir.
Gerekli alanlar doldurulduktan sonra

Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA

Tel.: +90.224 256 07 39 – 256 07 40 URL: www.peyk an.com.tr e-mail: info@peykan.com.tr

PevKant1



20.2 Kullanıcı Sil

Bu form'a **Ana Ekran -> Üst Menü -> Tanimlar -> Kullanici Listesi -> Sil** yolunu izleyerek ulasabiliriz.

Bu form'da kullanici kaydi silebilirsiniz.

ullanici Sil		
X 9	Operatör 🔽	Kapat
Kullanıcı Adı :		
	ahmet	

Silinmek istenen kullanici hangi yetkiye sahipse belirlenir. Açilir listeden silinecek kullanici seçilir.



butonu ile silme islemi

20.3 Kullanıcı Listesi

Bu kisimda tüm Yönetim veya Operatör kullanicilarini görüntülenebilmekte olup, kullanici ekleme ve silme sayfalarina yönlendirilebilmektedir.

Daha sonra

tamamlanir.



Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA Tel.: +90.224 256 07 39 – 256 07 40 URL: www.peyk an.com.tr e-mail: info@peykan.com.tr



- 1. Sil: Silme islemi yapmak için size baska bir pencere açar. Açılan pencerenin yardım kismina buraya tiklayarak ulasabilirsiniz.
- Ekle: Kullanici tanitma islemi yapmak için size baska bir pencere açar.
 Açılan pencerenin yardım kismina buraya tiklayarak ulasabilirsiniz.

20.4 Kullanıcı Değiştir

"Kullanici Degistir"e tikladigimizda:

Önceki kullanici hesabimizdan çikariz ve tekrar giris yapmak için pencere açilir.

Giris ekrani penceresinin yardim kismina buradan gidebilirsiniz.

Ortadaki kutucuga olusturdugumuz **kullanici sifresini** yazmak ve giris yapmak için yeterli olacaktir.

21 Kamera

Kamera islemlerine ise Ana Ekran -> Üst Menü -> **Kamera** yolunu izleyerek ulasabiliriz.

Programa entegre edilen bu kamera sistemi ile tartima gelen araçlarin plaka bilgileri okunarak otomatik olarak sistem içerisinde kullanılacaktir.







Webcam

Bu forma geldiginizde eger Ayar (2)'deki **Kamera, Webcam** olarak ayarlanirsa, kamera görüntüsü altinda alt resimdeki gibi bir webcam seçme seçenegi bulunur.

Belirlenen kamera seçildikten sonra kirmizi isaretli butona tiklandiginda görüntü almaya baslayacaktir.

	Kamera S	eç: Webcam C170 🗸 💽
	CEK	Resimdeki mavi butonu yukari asagi getirerek kamera yakinligi ayarlanabilmektedir. " Çek " butonu ile kameradan resim çekme islemi yapilmaktadir.
) IP	P Kamera	a

Eger Ayar (2)'deki **Kamera, IP Kamera** olarak ayarlanirsa, kamre görüntüsünün yanında **baglantiyi baslatmak ve kesmek için** iki buton bulunur.

RUN"Run" butonu ile ip kamera baglantisini kurulmaya çalisir.STOP"Stop" butonu ile kurulan baglantiyi keser.

22 Aks Tartım



Baslat butonuna tikladigimizda "Aks Tartim" penceresi açilir.

Tartimi 🛛 🕺 👔 Tartimi yapilan **aks agirligi** bu alanda görüntülenir.





Sistem ayarlarında belirtilen dingil sayisi kadar tartim yapilacaktir. yapilan tartimlar tek tek bu alanda görüntülenebilmektedir.

Belirlenen dingil sayisi kadar aks tartim islemi yapildiginda, yapilan tartimlar hesaplanip ortalama sonuçekrana yansitilir.

23 Giriş Yapan Araçlar

Ortalama Tartim : 0,00

Araç Çikis

Formunda Remain butonuna tiklayarak bu forma ulasabilirsiniz.

Bu sayfada, **araç girisi yapilmis olan ve bekleme durumundaki** araçların raporlari alinabilmektedir. Listeden seçilen araç bilgilerini **araç çikis** sayfasina aktarimi yapilabilmektedir.

1997
Kapat
Cins
DOLGU M





Tablolarda **listelenen verilerin excel, html, pdf ya da direkt yazici çiktisi alinabilmektedir**. Doküman alinmak istenen format belirlendikten sonra o formata ait butona tiklatilir.



Tabloda listelenen araçlardan, araç çikis sayfasina aktarilmak istenen araç seçilir ve "**Aktar**" butonuna tiklanitilir.



Bekleme durumundaki araç kayitlarindan silinmek istenen araç bilgisi tablodan seçilir. "**Sil**" butonu ile yapilan giris islemi iptal edilebilir.



PeyKant1

24 Stok Giriş

Bu sayfada manuel olarak stoklara müdahale edebilir, giris/çikis islemi yapabiliriz.

Manuel Stok Giris/Cikiş Par	ieli				
0-70 (A	LT TEMEL) Topla	am Mevcut Mi	ktar : 73.092 Kg.		🔏 Kapat
Mal Cinsi : 0-70 Miktar :	(ALT TEMEL)	v]. kış Kayıt			Yardım Yardım
- Manuel Orun Giriş Kay					
Id	UrunAdi	Tarih	Net Kg	Min Kg	Fyrel
Id	UrunAdi	Tarih 14.11.2020	Net Kg -16690	Min Kg 400	Excel
Id	UrunAdi tttttt	Tarih 14.11.2020 16.11.2020	Net Kg -16690 32235.01	Min Kg 400 100	Excel
Id	UrunAdi tttttt 2 elma 3 D-70 (ALT TEMEL)	Tarih 14.11.2020 16.11.2020 21.09.2021	Net Kg -16690 32235.01 73092	Min Kg 400 100 0	Excel
Id 1	UrunAdi tttttt 2 elma 3 0-70 (ALT TEMEL) 4 DOLGU MALZ. (0-300)	Tarih 14.11.2020 16.11.2020 21.09.2021 28.09.2021	Net Kg -16690 32235.01 73092 93744	Min Kg 400 100 0	Excel
Id Id	UrunAdi tttttt 2 elma 1 0-70 (ALT TEMEL) 4 DOLGU MALZ. (0-300) 5 DOLGU MALZ. (0-100mm)	Tarih 14.11.2020 16.11.2020 21.09.2021 28.09.2021 20.01.2022	Net Kg -16690 32235.01 73092 93744 2057435	Min Kg 400 100 0 0	Excel
Id Id	UrunAdi tttttt 2 elma 3 0-70 (ALT TEMEL) 4 DOLGU MALZ. (0-300) 5 DOLGU MALZ. (0-100mm) 5 DUVAR TAŞI	Tarih 14.11.2020 16.11.2020 21.09.2021 28.09.2021 20.01.2022 01.02.2022	Net Kg 690 -16690 32235.01 73092 93744 2057435 23350	Min Kg 400 100 0 0 0 0	Excel
Id Id Id Id Id	UrunAdi Itttttt 2 elma 3 O-70 (ALT TEMEL) 4 DOLGU MALZ. (0-300) 5 DOLGU MALZ. (0-100mm) 5 DUVAR TAŞI 7 test	Tarih 14.11.2020 16.11.2020 21.09.2021 28.09.2021 20.01.2022 01.02.2022 10.02.2022	Net Kg -16690 32235.01 73092 93744 2057435 23350 4000	Min Kg 400 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Excel Excel Excel Excel Etml Etml Etml Etml Etml Etml Etml Etm

Mal Cinsi : 0-70	(ALT TEMEL)	•
Miktar :	2000	Kg.
Annuel Ürün <u>G</u> iriş Kay	ıt 🔶 Manı	ıel Ürün <u>C</u> ıkış Kayıt

- Islem yapılmak istenen ürün açılır listeden seçilmelidir.

- Stoktan düsülecek ya da stok girisi yapilacak miktar girilir.

- Daha sonra yapilmak istenen isleme ait olan butona tiklandiginda islem tamamalanir.

findik Toplam Mevcut Miktar : 9.000 Kg.

Ekranin en üstünde, tablodan seçilen ürünün depodaki kilogram(KG) miktari görüntülenir.



Sisteme tanimi yapilan bütün ürünlerin net stok durumlari,sisteme tanimlandigi tarih ve stokta bulunamasi istenen minimum miktari bu alanda görüntülenebilir.

Stokdaki ürünlerin dokümani almak ve yapilan islemlerin takibi yapilmak isteniyorsa **Stok Rapor** sayfasindan yapabilirsiniz.

Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok No.46 Nilüfer / BURSA Tel.: +90.224 256 07 39 – 256 07 40 URL: www.peyk an.com.tr e-mail: info@peykan.com.tr



25 Comport Bilgisi

	or cimaocir	vin üzorino	moucolun	coa tucu ila	tiklonir
-) Diigisay	ai siinyesii	iiii uzeiiiie	inouse un	say lusu in	tunam.

	Aç	
0	Yönet	
	Ağ sürücüsüne bağlan	
	Ağ sürücüsü bağlantısını kes	2) Acilan savfada " Vänat " kismina tiklanilir
	Kısayol Oluştur	2-) Açıları sayıada Tonet Kisirinia tiklarınır.
	Sil	
	Yeniden Adlandır	
	Özellikler	



3-) Gelen ekranda sol tarafta yer alan "**Aygit Yöneticisi**" sekmesine tiklandiginda asagidaki sayfa gelmektedir.

🛔 Bégisayar Yonetimi (Yerel)	• 🗟 M
4 Statem Aveclan	Al baldastatician
Gorey Zamanlayez	> "Baglanti nektalari (COM ve LPT)
 III Olay Göküntüleyicisi 	- Beliek teknolojisi statuciist
Paytepian Klasärler	s 📥 Bligissym
: 🗗 Varel Kultanucder ve Gru	com0com - serial port emulators
· (%) Performans	Dak stricteden
Ayget Vorveticisi	🚽 🗑 Errensel Seil Veri Yolu denetleyicileri
# St Depolama	A Fare ve diğerişaret oyutları
Disk Yonetimi	🔊 🍋 Görüntü beğdeştiricilen
> En Hizmetler ve Uygulamalar	Soruntilerne sygdian
1 Constant of the American	and IDE ATA/ATAPI damatlesicilar

4-) Üstteki ekranin sag tarafında yer alan "**Baglanti noktalari(COM ve LPT)**" sekmesine çift tiklandiginda veya yanındaki oka tek tiklama yapildigi zaman cihazda mevcut olan COM baglanti noktalari görülmektedir.