




Tanıtım

PTV2 Programında, meyve sebze tartımı ve dara hesabının yapılması, müşteriye göre yapılan giriş-çıkışların ve cari işlemlerin takibi, ürün stok takibi, yapılan tartımlarda fiş çıkarılması ve tartımların raporlarının alınıp doküman alınması işlemleri yapılabilmektedir.

Programa önceden tanımlanan Firma, ürün, kasa türü vs. gibi verilerden kayıt için gerekli bilgiler doldurulur. Dijital indikatörden ağırlık datası alınıp brüt, dara ve net hesabı yapıp programda gösterilir. Net ağırlığa göre otomatik ürün fiyatlandırması yapılır. Yapılan her giriş-çıkış kaydına fiş numarası atanır ve fiş çıkartılır. Çıkartılacak fiş tasarımında kullanıcı değişiklikler yapabilir, istediği verileri fişte gösterebilir. Önceden tanımlanan Firma, ürün, kasa türü vs. gibi verilerden kayıt için gerekli bilgiler doldurulur. Dijital indikatörden ağırlık datası alınıp brüt, dara ve net hesabı yapıp programda gösterilir. Net ağırlığa göre otomatik ürün fiyatlandırması yapılır. Yapılan her giriş-çıkış kaydına fiş numarası atanır ve fiş çıkartılır. Çıkartılacak fiş tasarımında kullanıcı değişiklikler yapabilir, istediği verileri fişte gösterebilir.

Çalışma Ekranı



Sistem yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 8 ana formdan oluşmaktadır.

- 1) [Dosya](#)
- 2) [Ayar](#)
- 3) [Etiketleme](#)
- 4) [Raporlama](#)
- 5) [Stok Giriş](#)
- 6) [Stok Çıkışı](#)
- 7) [Stok](#)
- 8) [Cari Hesap](#)

Burada her bir formun içeriğinde neler olduğu ve ne işe yaradığı detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

Sisteme Giriş



Program açıldığında yukarıdaki şifre giriş ekranı sizi karşılayacaktır. Sahip olduğunuz şifre ile programa giriş yapmanız gerekmektedir.

Henüz şifre edinmediyseniz yetkili kişilerden size şifre oluşturmasını talep ediniz.

Yeni Kullanıcı oluşturmak için Ayar->Kullanıcı Dosya -> [Yeni Kullanıcı](#) sekmesinden kayıt oluşturabilirsiniz.

Dosya



1-) En üstteki Firma adına Tıklarsanız Firma tanıtım sekmesi karşınıza gelecektir.



2-) Program Hakkında tıklanır ise program ve işletim sistemi bilgileri gösterilecektir.




3-) Tanıtım Butonu ile Firmamızın iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

4-) Lisans butonu ile program lisan bilgisini öğrenebilirsiniz.




5-) Versiyon Yükseltme



İsteğe bağlı olarak anlık versiyon kontrolü ya da otomatik versiyon kontrolü yapabilirsiniz. Programı daima güncel tutmanızı öneririz.

Genel Ayarlar



Genel Ayarlar butonuna tıklandığında yukarıdaki uyarı karşımıza çıkacaktır. Tamam dedikten sonra şifre giriş ekranı açılacaktır. Yetkisi olan kişiler formu açabilecektir.

Genel Ayarlar sayfasında;

-[Fiş Ayarları](#)

-[Alan Ayarları](#)

-[Etiket Ayarları](#)

-[Program Ayarları](#) yapılmaktadır. Bu alt başlıklara ait detaylı bilgiler verilecektir.

Fiş - Etiket Ayarı



Hız: Barkod etiketi çıkarılan yazıcının, yazdırma hızı belirlenebilmektedir.

Koyuluk: Barkod etiketindeki baskının koyuluğu belirlenebilmektedir.

Başlangıç: Çıktısı alınacak olan barkodun etiket üzerindeki konumu belirlenebilmektedir. X ile etiketin sol başlangıcını, Y ile üst başlangıcı belirlenmektedir.

Paket Barkodu (Dosya Yolları) Ürün Barkodu (Dosya Yolları)

ZPL : D:\TOLUNAY\delphi\PT\PTV2\v2\Label\Paket_etiketi.zf Dosya Seç

EPL : D:\TOLUNAY\delphi\PT\PTV2\v2\Label\PTV2_EPL.epej Dosya Seç

PPL : D:\TOLUNAY\delphi\PT\PTV2\v2\Label\PTV2_PPL.ppej Dosya Seç

"ZPL", "EPL" ve "PPL" formatındaki etiketlerin, etiket dosyalarını belirlemek için bu kısım kullanılmaktadır. Sağ tarafta yer alan **Dosya Seç** butonuna tıklanılır ve gelen ekrandan ilgili dosya seçilip "Aç" butonuna tıklanılır. Paket Barkodu ve Ürün barkodu için ayrı etiketler tanıtılmalıdır. Haberleşme Ayarlarında belirlenen yazıcı formatına göre seçili etiketler kullanılacaktır.

Yazıcı : **Var**

Soldaki butonu sürükleyerek çıktı yazıcı bağlantısının yapıp yapılmayacağını belirleyebilirsiniz. Yazıcı yok konumunda olduğunda Ürün Giriş-Çıkış formlarında sadece kayıt yapılacaktır.

Giriş Fiş No : 64 Çıkış Fiş No : 7

Ürün Giriş- Çıkış sayfalarında kullanılacak fiş numaraları bu alanda belirlenebilmektedir. Belirlenen fiş numarası her işlemten sonra otomatik artacaktır. Çok fazla fiş numarası değişikliği yapıldığında programda karışıklıklara sebep olabilir.

Form üzerinde istenilen değişiklikler yapıldıktan sonra **Kayıt** butonu ile kaydetmeniz gerekmektedir.

Alan Ayarı

Genel Ayarlar

Alan Ayarı Fiş-Etiket Ayarları Program Haberleşme Ayarları Kapat

Görünen Alanlar Ayarı

ALAN ADI Dosya Alan Adı

1.Alan : KASA TURU Data1 Sa Kg Gi Seç A D DF F T

2.Alan : KASA ADET Data2 Sa Kg Gi Seç A D DF F T

3.Alan : FİYAT Data3 Sa Kg Gi Seç A D DF F T

4.Alan : TUTAR Data4 Sa Kg Gi Seç A D DF F T

5.Alan : BOLGE Data5 Sa Kg Gi Seç A D DF F T

Stok Giriş-Çıkış sayfalarında kullanılacak başlıklar burada belirlenir ve başlıkların yanlarında doldurulacak verilerin türleride bu formda belirlenmektedir.

1.Alan : KASA TURU

2.Alan : KASA ADET

3.Alan : FİYAT

4.Alan : TUTAR

5.Alan : BOLGE

Bu alanda Giriş-Çıkış formlarında kullanılacak data başlıkları belirlenir.

| | | | | | | | | | |
|-------|----|----|----|-----|---|---|----|---|---|
| Data1 | Sa | Kg | Gi | Seç | A | D | DF | F | T |
| Data2 | Sa | Kg | Gi | Seç | A | D | DF | F | T |
| Data3 | Sa | Kg | Gi | Seç | A | D | DF | F | T |
| Data4 | Sa | Kg | Gi | Seç | A | D | DF | F | T |
| Data5 | Sa | Kg | Gi | Seç | A | D | DF | F | T |

Bu alanda, belirlenen başlıkların yanında

doldurulacak data tipleri belirlenir.

SA: Sadece Sayı girilir.

KG: Sadece ağırlık bilgisi girilir.

Gi: Normal Text girişi girilir.

Seç: Birden fazla seçenek arasından istenilenler belirlenir.

A: Ürün tanıtımında belirlenen ürünün ortalama ağırlığına göre, tartım yapıldıktan ortalama kaç adet ürün olduğunu hesaplar.

D: Dara alma şart.

DF: Daraya göre fiyat şart.

F: Fiyatlandırma şart.


T: Toplam fiyatlandırma şart.

İstenilen datalar belirlendikten sonra **Kayıt** butonu ile kaydetmeniz gerekmektedir.

Program

Program butonuna tıklandığında 1.0.1 resmindeki sayfa açılacaktır. Programın çalışması ve denetlenmesi ile alakalı bazı ayarlar bu sayfa üzerinden yapılmaktadır.

1.01



1.0.2



1.0.2 numaralı resimde programın güncel versiyon durumunun sorgulanması işlemi yapılmaktadır. Açılıştta denetle seçili ise program her yeniden başlatıldığında programın son versiyon olup olmadığını kontrol eder. Şimdi denetle butonu ile versiyon kontrolü manuel olarak yapılır.


1.0.3



1.0.3 numaralı resimdeki kısımda, Stok Giriş-Çıkış sayfalarındaki ağırlık datalarının elle girilip girilmeyeceği belirlenir. Gözükten ağırlığın format stili ayarlanır.

İstenilen ayarlamalar yapıldıktan sonra ayarların kaydedilmesi için butonuna tıklayınız.

1.0.4



1.0.4 numaralı resimdeki kısımda, Stok Giriş-Çıkış sayfalarında fiyat hesaplama butonunun aktif olması belirlenmektedir. Yazıcı Ayarları butonu ile, bilgisayarda varsayılan olarak belirlenen yazıcı görüntülenir ve değişiklik yapılabilmektedir.

1.0.5

Darada Yuvarlama

Yok

$x < 0.5 = 0$

$x < 0.5 = x$

$x > 0.5 = x+1$

Bu bölümde dara yuvarlama yapılıp yapılmayacağı ve yuvarlama formatı belirlenir.

 FİRMA ADI YAZ

Çıktı üzerinde, belirlenen firma adının gözükmesini sağlayabilirsiniz.

Rapor Çıktı Ayarları

Rapor çıktı ayarları butonu, Geniş Raporlama seçildiğinde görüntülenebilmektedir. Butona tıklandığında aşağıdaki ayarlamalar yapılabilmektedir.

Rapor Başlık Ayarları

Sayfa Başlığı : SEVK RAPORU

Alt Orta : PEYKAN

Alt Sol : Peykan yazılım ve Otomasyon

Alt Sağ :

Ust : 3.13 Header : 1.23

Alt : 12.23 Footert : 1.23

Sol : 12.23

Sağ : 12.23

A4
 A5

Rapor Kaydı

Dikey Yatay

Rapor İsteyene Göre Görünen Alan

Brüt Alanı Dara Alanı

Kapat

Kayıt

Yardım

Yukarıdaki resimde rapor üzerinde bulunmasını istediğimiz dataları girebilir. Raporun başlangıç noktası belirleyebilir. Kâğıt yönünü belirleyebilirsiniz.

İstenilen datalar belirlendikten sonra **Kayıt** butonu ile kaydetmeniz gerekmektedir.

10/28

Haberleşme Ayarları

Barkod okuyucu ve Yazıcının, bilgisayarın hangi portuna bağlı olduğunu programa bildirilmesi gerekmektedir. (Denetim Masası-> Aygıt Yöneticisi->Bağlantı noktalarından hangi comların kullanıldığını öğrenebilirsiniz).

Barkod Okuyucu Haberleşme Noktası : VAR

BARKOD OKUYUCU PORTU:

| | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 115200 | <input type="checkbox"/> 38400 | <input type="checkbox"/> 9600 | | |
| <input type="checkbox"/> Com 1 | <input type="checkbox"/> Com 2 | <input type="checkbox"/> Com 3 | <input type="checkbox"/> Com 4 | <input type="checkbox"/> Com 5 |
| <input type="checkbox"/> Com 6 | <input type="checkbox"/> Com 7 | <input type="checkbox"/> Com 8 | <input type="checkbox"/> Com 9 | <input checked="" type="checkbox"/> USB |

Programda barkod okuyucu kullanılacak ise üstteki buton var konumuna getirilmelidir. Daha sonra barkod okuyucunun bağlı bulunduğu port seçilmeli ve barkod okuyucunun haberleşme hızı belirlenmelidir.

YAZICI PORTU:

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Com 1 | <input type="checkbox"/> Com 2 | <input type="checkbox"/> Com 3 | <input type="checkbox"/> Com 4 | <input type="checkbox"/> Com 5 |
| <input type="checkbox"/> Com 6 | <input type="checkbox"/> Com 7 | <input type="checkbox"/> Com 8 | <input type="checkbox"/> Com 9 | <input type="checkbox"/> Com 10 |
| <input type="checkbox"/> LPT1 | <input type="checkbox"/> LPT2 | <input checked="" type="checkbox"/> USB | | |

Etiket Yazıcı : Windows ile Dos ile

Yazıcı Dili : ZPL EPL PPL

Bilgisayara bir yazıcı bağlı ve program içerisinde kullanılmak isteniyorsa, yazıcının bilgisayara hangi port üzerinden bağlı olduğu belirtilmelidir. Etiket yazıcı "Windows" tabanlı çalıştırılmak isteniliyorsa "Windows ile", "Dos" tabanlı çalıştırılmak isteniliyorsa "Dos ile" seçeneği işaretlenmelidir.


Yazıcı dili kısmında, kullanılan yazıcı "Zebra" marka ise "ZPL" veya "EPL" seçenekleri seçilmelidir, yazıcının "Argox" olması durumunda "EPL" veya "PPL" seçenekleri ile barkod çıktısı alınabilmektedir.

İstenilen datalar belirlendikten sonra **Kayıt** butonu ile kaydetmeniz gerekmektedir.

Tanımlar

1.0.1 numaralı resimde, [Genel Ayarlar](#) -> [Alan Ayarları](#) sayfasında belirlenen alan adlarına ait datalar bu sayfa üzerinden kaydedilir.


1.0.1



1.0.2




1.0.2 resmindeki kısımdan içerisine data kaydı yapılmak istenen Alan adı seçilir.

Seçilen Alan adına ait datalar doldurulur ve  butonuna tıklanarak kaydedilir.

1.0.3



Yanlış kaydedilen ve silinmek istenen satıra tıklanıp  butonuna tıklanarak silme işlemi yapılabilmektedir.

Yeni Kullanıcı

Kullanıcı Tanımı

 Kullanıcı Adı :

Kullanıcı Şifresi :


Yeni Kullanıcı

Butonuna tıklandığında üst resimdeki yeni kullanıcı ekleme formu açılmaktadır. Kullanıcı adı şifre bilgileri girilip kayıt butonuna tıklandığında sisteme kullanıcı kaydı yapılır.

Kullanıcı listesi

Kullanıcı Listesi

Butonuna tıklandığında sisteme tanımlı kullanıcıların program içerisindeki yaptığı işlemler girmiş olduğu sayfalar takibi yapılabilmektedir.



| Adı | Saat | Mak | Nereye | T |
|--------|----------|-----|------------|---|
| Master | 10:06:14 | | Genel Ayar | |
| Master | 10:47:33 | | Genel Ayar | |
| Master | 10:49:00 | | Genel Ayar | |
| Master | 09:55:21 | | Genel Ayar | |
| Master | 09:57:56 | | Genel Ayar | |
| Master | 09:59:32 | | Genel Ayar | |
| Master | 10:03:32 | | Genel Ayar | |
| Master | 10:07:34 | | Genel Ayar | |
| Master | 10:14:14 | | Genel Ayar | |
| Master | 10:25:07 | | Genel Ayar | |
| Master | 11:09:56 | | Genel Ayar | |

- 1-) 1 numaralı butona tıklandığında listenin en başındaki kayda gelir.
- 2-) 2 numaralı butona tıklandığında listede bir üst satıra geçer.
- 3-) 3 numaralı butona tıklandığında listede bir alt satıra geçer.
- 4-) 4 numaralı butona tıklandığında listenin en son satırına geçer.
- 5-) 5 numaralı butona tıklandığında listenin sonuna yeni bir satır ekler.
- 6-) 6 numaralı butona tıklandığında listeden seçilen satırı silmektedir.
- 7-) 7 numaralı butona tıklandığında seçilen satırın düzenleme işlemleri yapılır.
- 8-) 8 numaralı butona tıklandığında listeyi yeniler ve yeni yapılan işlemleri de listeye ekler.
- 9-) 9 numaralı butona tıklandığında liste üzerinde yapılan değişikliklerin kaydı yapılır.



Müşteri Kartı




Bu form üzerinden, yeni firma kaydı, firma bilgilerinin değiştirilmesi ve firma silme işlemleri yapılabilmektedir. Kayıt işlemi tamamlanan firmalar sayfanın sol tarafındaki listede görüntülenmektedir.

1.0.1



Son Firma Kodu : 4


| Kayıtlı Müşteri | | | Yeni Kayıt Girişi | | |
|-----------------|--------|-----|-------------------|--|--|
| Coc | Firma | Tur | Firma Adı : | | |
| 1 | Firma1 | T | Adres : | | |
| 2 | Firma2 | T | V.D : | | |
| 3 | Firma3 | A | V. No. : | | |
| 4 | Firma4 | S | Tel : | | |
| | | | Sorumlu : | | |

 Alıcı  Satıcı

Firma Adı : Firma1 ID : 1
Tur : T V.D :
Sorumlu : V.No :
Adres : yok Tel : 1111111111111111

Firma adı, adresi, vergi dairesi bilgileri, telefon numarası, yetkilisi ve Alıcı-Satıcı durumu gibi bilgiler doldurulup  butonuna tıklayarak firma kaydını oluşturabiliriz.

Kayıt işlemi yapılmış bir firma üzerindeki bilgilerde herhangi bir değişiklik yapılmak istenir ise; Listedeki, üzerinde düzenleme yapılmak istenen firma seçilir.

Sağ alt kısımda bulunan  butonuna tıklandığında düzenleme sayfası açılmaktadır.

1.0.2

Müşteri Dosyasını Düzenle

Müşteri Dosyasını

Müşteri Kodu : 1  Alıcı  Satıcı

Firma Adı : Firma1


Adres : yok

V.D : 

V. No. : 

Tel : 1111111111111111

Sorumlu : 

1.0.2 resim örneğindeki düzenleme sayfası açıldığında firma ile alakalı istenilen değişiklikler yapıp  butonuna tıklanmalıdır.

Ürün Kartı

Bu sayfada yeni ürün tanımları yapılabilir. Kayıt yapılmış ürünler listelenir, bilgileri düzenlenebilir ve silinebilir.

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Ürün Adı : | <input type="text"/> |
| Özellik : | <input type="text"/> |
| Not : | <input type="text"/> |
| Min Miktar : | <input type="text"/> |
| Stok Mikratı : | <input type="text" value="0"/> |

Resimdeki alana ürüne ait gerekli bilgiler doldurulmalıdır.

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Adet | <input type="checkbox"/> Mt. | <input checked="" type="checkbox"/> Kg. |
|-------------------------------|------------------------------|---|


Birimlerinden hangisine ait ise seçilir.

| | | |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Ortalama Ağırlık : | <input type="text" value="0"/> | gram. |
|--------------------|--------------------------------|-------|

Adet başına ortalama ağırlığı belirtilebilir.

| | | | | |
|---------------|--------------------------------|-----|--------------------------------|-------|
| Alış Fiyat : | <input type="text" value="0"/> | TL. | <input type="text" value="0"/> | Kuruş |
| Satış Fiyat : | <input type="text" value="0"/> | TL. | <input type="text" value="0"/> | Kuruş |

Ürüne ait alış ve satış fiyatları belirlenir. Stok Girişi sayfasında ürünün alış fiyat bilgisi kullanılır. Stok Çıkış sayfasında ise Satış Fiyatı kullanılır.

Ürüne ait bilgiler doldurulduktan sonra sisteme kaydedilmesi için  butonuna tıklanması gerekmektedir.

1.0.6

Kayıtlı Ürün Sayısı : 2

| Ürün Kayıtlar | |
|---------------|----------|
| Kod | Ürün Adı |
| 1 | Çilek |
| 2 | Fındık |

Sisteme kayıt işlemi tamamlanan ürünler yan listede görüntülenmektedir.

1.0.7

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Ürün Adı : Çilek | Stok Miktar : 110 |
| ID : 1 | A.Fiyat : 3.5 |
| Özellik : Dağ Çileği | S.Fiyat : 6 |
| Tur : 3 | Not : |
| | Min Sok : 50 |

Listesinden seçilen ürüne ait detaylı bilgiler sayfanın alt bölümünde görüntülenmektedir . Ürüne bilgilerinde değişiklik yapılmak istenir ise



butonuna ile düzenleme sayfası açılır ve İstenilen değişiklikler yapılabilir.

Dara Kartı

Dara Adı :

Resimdeki alana tanıtılacak dara adını girilir.

Dara : Gr.

Belirlenen daranın kaç gr. olduğu belirtilir.

Gerekli alanlar doldurulduktan sonra



butonuna tıklayarak daranın sisteme tanımı yapılmış olur.

| KASA KAYITLARI | | |
|----------------|--------------|------|
| Kod | ADI | Dara |
| 1 | Plastik Kasa | 80 |
| 2 | DARA1 | 110 |
| 3 | DARA2 | 95 |
| 4 | DARA3 | 111 |

Sisteme tanıtılan daralar sol tarafta listelenir. Listedenden seçilen daralar sayfanın alt bölümünde gösterilir

Dara Id : **Plastik Kasa**
Dara Adı : **80**
Dara : **1**

Burada gösterilen bilgiler üzerinde değişiklikler yapılmak istenir ise




butonuna ile düzenleme sayfası açılır ve istenilen değişiklikler yapılabilir.

Tartı Portu



Tartı Port -> Setup butonuna tıklayarak açılan sayfadan, tartım cihazından sisteme gelen ağırlık bilgilerini yakalamak ve program içerisinde kullanabilmek için gerekli ayarlamalar yapılmaktadır.

Ağırlık Bulma Yöntemleri




Tartım aletinden gelen datalardan ağırlık bilgisine ulaşmak için 4 farklı parçalama yöntemini kullanabiliriz.

1-) Genel Verilere Sayısal Sınır Koyma :




Gelen dataların içerisinde ağırlık datasının bulunduğu sayısal indexin başlangıç ve bitiş değerleri girilir. Girilen aralık içerisindeki veriler sayda üzerindeki siyah alanda görüntülenir. Bu özelliğin aktif olması için butonu **Evet** durumuna getiriniz.

2-) CRLF Kontrolü:




Bu özellik yardımcı bir özelliktir. Ard Arda gelen dataların yan yana yazılmasını önler, bir alt satıra geçerek yazdırılmasını sağlar. Bu özelliğin aktif olması için buton **Evet** durumunda olmalıdır.

3-) Genel Verilere Karakter Sınır Koyma :



Gelen dataların içerisinde ağırlık datasını içerdiği bilinen başlangıç ve bitiş karakteri belirlenir. Belirlenen iki karakter arasındaki veriler siyah alanda görüntülenir. Bu özelliğin aktif olması için buton **Evet** durumunda olmalıdır.


4-) Kg yakalama:



Bu özellik aktif olduğunda gelen veriler içerisinde "kg" yazısına ulaşarak belirlenen sayı kadar, gelen veri üzerinde geriye doğru giderek ağırlık verisine ulaşılır.

Uyarı: Yukarıda belirtilen özelliklerden 1,3 ve 4. ağırlık bulma yöntemleri beraber çalıştırıldıklarında yanlış sonuçlar verirler. Ağırlık yakalama yöntemlerinden yalnız birini kullanınız.

Haberleşme Ayarları



Bilgisayara bağlı olan tartım aletinden ağırlık bilgilerini alabilmek için, bağlı olduğu Port bilgisi, kullanmış olduğu bant hızı ,parity ve data bit sayısı girilir. Bağlantının doğru


olup olmadığını test etmek için  butonuna tıklanmalıdır. Bağlantı kurulduğunda cihazdan gelen veriler siyah alanda görüntülenecektir.




diyerek yapılan ayarlamaları belirlenen konuma text dosyası olarak kaydedebilirsiniz.


Fiş Ayarı

Fiş Ayarlar ekranında, Giriş-Çıkış sayfalarında çıkarılacak etiketlerin taslakları hazırlanmaktadır.



Giriş ve Çıkış fişleri için iki farklı tasarım yapılabilmektedir. Üst kısımdaki sekme alanından istenilen fiş tasarımını seçilerek gerekli düzenlemeler yapılabilmektedir.

Fiş tasarım sayfası boş ise fikir vermesi amaçlı olarak  butonuna basarak sayfaya örnek bir fiş taslağı yansıtmaktadır.



Kırmızı kutu ile işaretli alana etikette görüntülenecek veri başlığı yazılır.

Başlığın hemen karşısına veya alt kısmında verinin gösterilmek istenen konumuna tıklanır ve sağ tarafta mavi kutu ile işaretlenen verilerden gösterilmek istenen seçilir.




Üst resimde çıkarılacak fişin konumlandırılması ile ilgili ayarlamalar yapılmaktadır. Soldan ve üstten başlangıç konumu belirtildikten sonra iki satır arasındaki mesafede ayarlanabilmektedir.

Windows Ayarı



- 1.) Masaüstü Yok: Masaüstü görüntüsünü kaldırır.
- 2.) Program Çubuğu Yok: Bilgisayar ekranının en alt kısmında konumlu olan görev çubuğunu gizler.
- 3.) Start Tuşu Yok: Windows Başlangıç tuşunu gizler.
- 4.) Tab Tuşu İptal: Tab tuşunun çalışmasını durdurur.
- 5.) Açılıştaki Çalış: Bilgisayar açıldığında program otomatik olarak başlar.
- 6.) Program Kapanışında Bilgisayarı Kapat: Program görevi sonlandırıldığında bilgisayarında otomatik olarak kapatılmasını sağlamaktadır.
- 7.) Saat Yok: Ekranın sağ altında görüntülenen saat imgesini gizler.

1.0.2




1.0.2 numaralı resimde bilgisayar üzerinde çalışan bütün programların ram'in yüzde kaçını kullandığı gösterilmektedir.



Butonuna tıklandığında Windows lisans durumu görüntülenir.



Butonu ile bilgisayarın denetim masası sayfası açılır.



İstenilen ayarlamalar yapıldıktan sonra butonuna tıklayarak yapılan işlemler kaydedilir.

Etiketleme

Etiketleme sayfasında çıkarılan etiketler stoklarda ve raporlarda görüntülenmemektedir.



Etiket Yazdırma Formu

Brüt Ağırlık : **3200** Kg.

DARA : 1.20 NET : 30.80

Firma Adı : HASAN BASARAN

Ürün Adı : FRENK ÜZÜMÜ

KASA TURU : KÜÇÜK SELE

KASA ADET : 3

FİYAT : 30.00 ₺

TUTAR : 924.00 ₺

BOLGE : 616


Paket Barkodu

BARKOD YAZ

[Genel ayarlar](#) -> [Alan Ayarları](#) bölümünde belirlenen alan adları Kırmızı kutucuk ile işaretlenen alanlara yerleştirilir.

Paketleme ya da Ürün barkodundan hangisi çıkarılacak ise belirlenmelidir. Paketleme etiketinde sayfa görüntüsü üst resimdeki gibidir. Ürün etiketinde, sadece firma ve ürün adı girilebilmektedir.

Ürün tanımda belirlenen ürün kodu, çıkarılacak etiket üzerine basılmaktadır.



Barkod Ayarları

Firma Adı : Yaz

Kg : Yaz

Çıktı Sayısı : 1

Firma Adı başlığının yanındaki buton ile, etiket üzerine firma adının yazılıp yazılmayacağı kontrol edilmektedir. Kg başlığının yanındaki buton ile kg bilgisinin etiket üzerinde yazılıp yazılmayacağı belirlenir. Çıktı sayısı başlığının yanındaki alanda ise kaç adet etiket basılacağı belirlenebilmektedir.

Gerekli alanlar doldurulup etiket çıkarmak istendiğinde isteğe bağlı olarak Barkod Yaz butonuna tıklayabilir ya da F6 tuşuna basabilirsiniz.

Rapor

Tartım Raporu


1.0.1



| Fiş No | Firma Adı | Ürün Adı | KASA TURU | KASA ADET | FİYAT | TUTAR | BOLGE | Net Kg | Tarih | Kayıt No | Kulancı |
|----------|-----------|------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------|------------|----------|---------|
| G1 | DENEME1 | AHUDDU 1. KALITE | K1 | 5 | 10.50 | 136.50 | BALIKESİR | 13.00 | 18.06.2021 | 1 | UNAL |
| G2 | DENEME1 | FRENK ÜZÜMÜ | K2 | 5 | 30.00 | 330.00 | SAMSUN | 11.00 | 18.06.2021 | 2 | UNAL |
| G3 | DENEME1 | AHUDDU 1. KALITE | K2 | 3 | 10.50 | 157.50 | SAMSUN | 15.00 | 18.06.2021 | 3 | UNAL |
| G4 | DENEME2 | AHUDDU 1. KALITE | K3 | 2 | 10.50 | 94.50 | İSTANBUL | 9.00 | 18.06.2021 | 4 | UNAL |
| G5 | DENEME2 | AHUDDU 1. KALITE | K2 | 4 | 10.50 | 231.00 | ADANA | 22.00 | 18.06.2021 | 5 | UNAL |
| G6 | DENEME2 | FRENK ÜZÜMÜ | K2 | 2 | 30.00 | 360.00 | ADANA | 12.00 | 18.06.2021 | 6 | UNAL |
| G7 | DENEME2 | AHUDDU 1. KALITE | K3 | 3 | 10.50 | 136.50 | ADANA | 13.00 | 19.06.2021 | 7 | UNAL |
| TOPLAM : | | | | 7 | 5532423 KASA | 1446.0 TL | | 95 Kg | | | |


1.0.1 numaralı resimde Tartım raporu sayfası görüntülenmektedir. Bu sayfanın açılışında bulunulan güne ait olan tartımlar görüntülenmektedir.

1.0.2




1.0.2 numaralı resimdeki alan ile belirlenen iki tarih arasındaki tartım raporları görüntülenebilmektedir.

1.0.3




1.0.3 numaralı resimde çok fazla verinin bulunduğu raporlarda istenilen verilere daha kolay ulaşmak için çoklu süzme seçeneği bulunmaktadır.





Müşteri Adı, Ürün adı, Kasa Türü verilerin süzmek istenilen veriler seçilir, yan tarafların daki 'süz'

alanı işaretlenir ve  butonuna tıklayarak istenilen süzme işlemi yapıлып tabloya yansıtılır.


Sil

Raporlama tablosunda silinmek istenen bir veri varsa, tablodan üzerine tıklanır ve üst panelde bulunan  butonuna tıklayarak silme işlemi yapılır.

Raporlama


Tabloda görüntülenen verilerin çıktısı alınmak istendiğinde üst panelde bulunan  Pdf, , ,  butonlarına tıklayarak doküman çıktısı alınabilir.

Tekrar Fiş Yazdır

Tartım raporlarında fişi tekrar çıkarılmak istenen bir kayıt var ise, kayıt tablodan seçilir ve üst paneldeki  butonuna tıklanır. Açılan sayfada 'Fiş yaz' butonuna tıklayarak ya da 'F5' butonuna basarak fiş tekrarı alınmış olur.

Müşteri Raporu

1.0.1



| Ürün Adı | Tarih | FisNoC | FisNoG | NetKg | GASA TURU | KASA ADET | FIYAT | TUTAR | BÖLGE | Kullanıcı |
|------------------|------------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-------|--------|----------|-----------|
| AHUDDU 1. KALITE | 2021-06-18 | 0 | G4 | 9.00 | K3 | 2 | 10.50 | 94.50 | İSTANBUL | UNAL |
| AHUDDU 1. KALITE | 2021-06-18 | 0 | G5 | 22.00 | K2 | 4 | 10.50 | 231.00 | ADANA | UNAL |
| FRENK ÜZÜMÜ | 2021-06-18 | 0 | G6 | 12.00 | K2 | 2 | 30.00 | 360.00 | ADANA | UNAL |
| AHUDDU 1. KALITE | 2021-06-19 | C1 | 0 | 13.00 | K3 | 3 | 10.50 | 136.50 | ADANA | UNAL |

8 Kayıt


4 Kayıt 56 Kg 822 TL

1.0.1 numaralı resimde Müşterilere ait tartım raporları görüntülenmektedir. Listedен seçilen müşteriye ait yapılan raporlamaların dokümanları alınabilmektedir.

Tabloya müşteriye ait tartım raporları yansıtıldıktan sonra doküman istenir ise üst paneldeki

 Excel, , ,  butonları ile dokümanları alınır.

Stok Girişi



Ekranda yeşil kutu ile işaretli alandaki başlıklar [Genel Ayar-> Alan Ayarları](#) sayfasından belirlenmektedir.

Kayıt için gerekli olan firma adı bilgisi, **ürün adı**, **kasa türü**, **kasa adeti** ve **bölge bilgileri** doldurulmalıdır.

Dara Kayıt bölümünde belirlenen dara miktarları kasa adeti ile çarpılarak toplam dara

DARA : 0


resimdeki alanda gösterilir. Toplam ağırlıktan çıkarılarak

NET : 12.00

tartımda gösterilir.

Seçilen kayıtlı ürünün fiyatı net kg. ile çarpılarak toplam tutar hesaplanmaktadır.


Seçilmek istenen firma, ürün ya da bölge bilgisi henüz sistemde tanımlı değil ise hemen

yanlarında bulunan  butonuna tıklayarak yeni kayıt sayfası açılır.

Gerekli seçimler yapıldıktan sonra tercihe bağlı olarak istenir ise Mouse ile 'Fiş Yaz' Butonuna tıklayarak ya da klavyeden 'F5' tuşuna basarak kayıt ve fiş yazma işlemi yapılmış olur.

Manuel Ağrlık Girişİ

[Ayarlar](#) -> [Program Ayarları](#) sayfasından Manuel Ağrlık girişinin yapılp yapılmayacağı belirlenir.

Manuel Ağrlık girişi aktif ise  ağrlık sayısının üzerine mouse ile çift tıklanır.



Değiştir

Brüt Ağrlık : 15

Tamam İptal

Penceresi açılır. Açılan pencereden, tespit edilen ağrlık bilgisi girilir. Tamam butonuna tıklanır.


Tekrar Fiş Yazma

Stok giriş ekranında daha önce bir fiş çıkarılmış fakat istenilen kalitede basım olmamış ise resimdeki yazıcıya tıkladığında eski fişin tekrarı çıkmaktadır. Eğer daha önce fiş çıkarılmamış ise tekrar fiş yazdır butonu aktif olmamaktadır.



Stok Çıkışı

1.0.1



Stoktan Ürün Çıkış

21 - Haziran - 2021 - Pazartesi 16:37:25

Brüt Ağrlık : 2200 Kg.

DARA : 0.00 NET : 22.00

Fiş No : C2

Firma Adı : DENEME1

Ürün Adı : FRENK ÜZÜMÜ

KASA TURU : K2

KASA ADET : 4

FİYAT : 30.00 t

TUTAR : 660.00 t

BOLGE : BURSA

Fiş YAZ [F7]

1.0.1 numaralı resimde Stok Girişİ ekranı görüntülenmektedir. Ekranda yeşil kutu ile işaretli alandaki başlıklar [Genel Ayar](#)-> [Alan Ayarları](#) sayfasından belirlenmektedir.

Kayıt için gerekli olan firma adı bilgisi, **ürün adı, kasa türü, kasa adeti ve bölge bilgileri** doldurulmalıdır.

Dara Kayıt bölümünde belirlenen dara miktarları kasa adeti ile çarpılarak toplam dara

DARA : 0

resimdeki alanda gösterilir. Toplam ağırlıktan çıkarılarak

NET : 12.00

tartımda gösterilir.

Seçilen kayıtlı ürünün fiyatı net kg. ile çarpılarak toplam tutar hesaplanmaktadır.

Seçilmek istenen firma, ürün ya da bölge bilgisi henüz sistemde tanımlı değil ise hemen



yanlarında bulunan butonuna tıklayarak yeni kayıt sayfası açılır.

Gerekli seçimler yapıldıktan sonra tercihe bağlı olarak istenirse mouse ile **'Fiş Yaz'** Butonuna tıklayarak ya da klavyeden **'F7'** tuşuna basarak kayıt ve fiş yazma işlemi yapılmış olur.


Tekrar Fiş Yazma

Stok giriş ekranında daha önce bir fiş çıkarılmış fakat istenilen kalitede basım olmamış ise resimdeki yazıcıya tıkladığında eski fişin tekrarı çıkmaktadır.



Eğer daha önce fiş çıkarılmamış ise tekrar fiş yazdır butonu aktif olmamaktadır.

Stok



| Ürün Adı | Net Kg | Min Kg |
|--------------|--------|--------|
| AHUDDU 1. K. | 46.00 | 0 |
| FRENK ÜZÜMÜ | 23.00 | 0 |


| Firma Adı | Tarih | Çıkış Fiy | Giriş Fiy | DaraKg | BrutKg | NetKg | KASA TURU | KASA ADET | FIYAT | TUTAR | BOLGE | Kullanıcı |
|-----------|------------|-----------|-----------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|-----------|
| DENEME1 | 18.06.2021 | 0 | G1 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | K1 | 5 | 10.50 | 136.50 | BALIKESİR | UNAL |
| DENEME1 | 18.06.2021 | 0 | G3 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | K2 | 3 | 10.50 | 157.50 | SAMSUN | UNAL |
| DENEME2 | 18.06.2021 | 0 | G4 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | K3 | 2 | 10.50 | 94.50 | İSTANBUL | UNAL |
| DENEME2 | 18.06.2021 | 0 | G5 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | K2 | 4 | 10.50 | 231.00 | ADANA | UNAL |
| DENEME2 | 19.06.2021 | 0 | C1 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | K3 | 3 | 10.50 | 136.50 | ADANA | UNAL |

2 Adet 69 Kg Toplam : 5 Kg 72 Kg 72 Kg

Resimde ürünlere ait stok raporları görüntülenmektedir. [Ürün Kart](#) sayfasından tanımlı yapılmış olan ürünlere ait stok hareketleri bu sayfa üzerinden görüntülenmektedir. Sol tarafta listelenen ürünlerin üzerine tıklayarak yapılan kayıtlara ulaşabilirsiniz.


Raporlama

Tabloda görüntülenen verilerin çıktısı alınmak istendiğinde üst panelde bulunan



butonlarına tıklayarak doküman çıktısı alınabilir.

Cari Hesap



| Sıra | Firma Adı | Ürün Ad | Açıklama | Borç Para | Ödenen Para | Tarih | Saat | BÖLGE | Kullanıcı |
|------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|-------------|------------|----------|----------|-----------|
| 7 | DENEME2 | AHUDDUDU 1. KALITE | Çıkış Ürün Fijı :1 | 0.00 | 136.50 | 19.06.2021 | 12:07:15 | ADANA | UNAL |
| 6 | DENEME2 | FRENK ÜZÜMÜ | Giriş Ürün Fijı :6 | 360.00 | 0.00 | 18.06.2021 | 18:25:49 | ADANA | UNAL |
| 5 | DENEME2 | AHUDDUDU 1. KALITE | Giriş Ürün Fijı :5 | 231.00 | 0.00 | 18.06.2021 | 12:27:22 | ADANA | UNAL |
| 4 | DENEME2 | AHUDDUDU 1. KALITE | Giriş Ürün Fijı :4 | 94.50 | 0.00 | 18.06.2021 | 12:27:01 | İSTANBUL | UNAL |
| 3 | DENEME1 | AHUDDUDU 1. KALITE | Giriş Ürün Fijı :3 | 157.50 | 0.00 | 18.06.2021 | 12:12:54 | SAMSUN | UNAL |
| 2 | DENEME1 | FRENK ÜZÜMÜ | Giriş Ürün Fijı :2 | 330.00 | 0.00 | 18.06.2021 | 12:12:30 | SAMSUN | UNAL |

Cari Hesap sayfasının açılışında günlük olarak yapılan giriş çıkışlar ve firmalara yapılan ödemeler görüntülenmekte, Toplam borç-alacak durumu hesaplanmaktadır.

Listelenen veriler ile toplam borç-alacak durumu hesaplanır

Toplam Borç : 1.173,00 TL. kısmında görüntülenir.



Butonu ile bulunulan yıla ait olan tüm işlemler görüntülenmektedir.

Firma İle Listeleme

Firma : DENEME2

Alanından süzme yapmak istediğimiz firma seçilir. Seçilen firmaya ait bulunulan yılın dataları listelenir

İki Tarih Arası Listeleme

Tarih : 21 Haziran 2021 Pazartesi

Bitiş Tarihi : 22 Haziran 2021 Salı

Tarihler arası süzme yapılmak istendiğinde

alanından istenilen

tarihler seçilir ve **Listele** butonu ile seçili aralıktaki veriler görüntülenir.

Firma ve Tarihler arası listeleme

Firma :

Alanından istenilen firma seçildikten sonra

Tarih :
Bitiş Tarihi :

tarih seçme alanından istenilen zaman aralığı seçilerek, o aralıktaki firmaya ait veriler görüntülenir.

Yıl İle Listeleme

Takvim İle Listele
Yıl İle Listele
Listele

Yıl seçerek süzme işlemi yapılmak istenir ise listele butonuna sağ tıklanır. resimdeki butonlardan Yıl ile listeleme seçilir.

YIL :

Resimdeki kısım açılır ve hangi yıllarda kayıt varsa o yıllar listelenir.

Görüntülenmek istenen yıl seçilip butonuna tıklanarak o yıla ait veriler görüntülenir.

Ödeme

Firma :

Firma seçildikten sonra butonuna tıkladığında firma ödeme sayfası açılmaktadır.

nakit hareket

MÜŞTERİ ADI : DENEME2

PARA AL : TL.

AÇIKLAMA :

PARA AL PARA VER

Açılan sayfadan, seçilen firmaya para ver-para al durumu belirlenir. Ödeme miktarı girilir ve yapılan işlemin açıklama girilmesi sonradan yaşanacak aksaklıkları önlemek için zorunludur.

Raporlama

Tabloda görüntülenen verilerin çıktısı alınmak istendiğinde üst panelde bulunan

butonlarına tıklayarak doküman çıktısı alınabilir.